Rinnai 家庭用 トップ。

型 定 型式の呼び RB71WGR2 1 75cm 幅 RS71WG5R2 RS71WG7R2


> RS71WG8R2 RS71WG11R2

RS31WG5R2 60cm 幅 RS31WG7R2

> RS31WG8R2 RS31WG11R2

RB71WGR2 (G) 1/2

RB31WGR2 1/2 RB31WGR2 (G) 1/8



よく読んで安全に正しく お使いください。

ご愛用の皆様へ

このたびは両面焼グリル付ガスビルトインコンロを お買い上げいただきまして、ありがとうございます。

- ●ご使用の前に、この取扱説明書をお読みいただき 安全に正しくお使いください。
- ●この取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。 内容をよくご確認のうえ、大切に保管してください。
- ●本製品は家庭用なので業務用のような使い方をさ れますと著しく寿命が縮まります。
- ●この製品は国内専用です。海外では使用できません。
- ●この取扱説明書の他に設置工事説明書があります。 機器の移設、取り替え、修理の際に必要となります ので取扱説明書とともに大切に保管してください。
- ●取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売 店、または当社事業所に連絡して再購入してくだ さい。

保証書付


取扱説明

システムキッチン用〈ビルトインコンロ〉


もくじ	ページ	
各部の名称と特長 各部の名称 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 2	
安全上のご注意 (使用編) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6 13	
準備をしましょう 乾電池の取り付け 電源の入り/切り 操作部の開け/閉め 誤ってボタンやスイッチが押されるのを防ぐ【ロック機能】・ 各部品のセット	14 15 15 17	
コンロをお使いになる前に 料理に応じてバーナーを使い分け ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	19 19 21	
コンロを使いましょう コンロ操作の基本 コンロ操作部の使いかた 調理油の温度を自動調節【揚げものモード】・・・・・ ではんもおかゆもコンロで炊ける【炊飯モード】・・・・ お湯をわかす【湯わかしモード】・・・・・ 設定した時間でコンロを自動消火【コンロタイマーモード】・・・・・ 高温調理をする【センサー解除モード】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2336801 2222333	
グリルをお使いになる前に グリルの取り扱いと準備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	33	
グリルを使いましょう 魚の焼きかた グリル操作部の使いかた 焼き時間や火加減を任意で調節【マニュアルモード】・・・ 焼き時間や火加減を自動で調節【オートメニューモード】・・・ 火力と時間の目安 グリルでオーブン機能を使う	3333344 333344	
安全・便利機能を使いましょう	44	
点検・お手入れをしましょう お手入れの道具と洗剤について	46 47 47	
よくある質問(Q&A)	51	
故障かな?と思ったら もう一度、ご確認ください ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	54 56 57	
アフターサービスは?	62	
長期間使用しない場合/仕様 保証書	63 _{裏表紙}	

各部の名称と特長

各部の名称



◆バーナー



コンロ・グリル操作部の名称

- グリル -

ロックスイッチ・ランプ

操作ボタンのロックの設定、 解除時に使用します。


- ロック時に点灯します。
- ■ロック機能 → 16 ページ

グリルタイマーセットスイッチ

グリル・ダッチオーブンのタ イマー時間をセットできます。

グリルタイマー表示部

グリル・ダッチオーブンの タイマー時間を表示します。



焼き加減スイッチ・ランプ

オートメニュー使用時に焼き加減の調節ができます。 設定時に点灯します。

■焼き加減設定 🖦 38 ベージ

゙オートメニュースイッチ・ランプ`

魚を自動で焼き上げたいと きに、使用します。 設定時に点灯します。

■オートメニューモード ··· **37** ページ

´ ダッチオーブンスイッチ・ランプ`

ダッチオーブン機能設定時 に使用します。 設定時に点灯します。

-コンロー

揚げものスイッチ・ランプ

揚げものモード設定時に使用します。

設定時に点灯します。

■揚げものモード 🖦 23 ベージ

炊飯スイッチ・ランプ

炊飯モード設定時に使用します。

設定時に点灯します。

■炊飯モード → 26 ページ

コンロタイマー表示部


コンロタイマーモードの時間を表示します。

センサー解除 スイッチ・ランプ

センサーを解除します。 解除時に点灯します。

■センサー解除モード

→ 31 ページ



(湯わかしスイッチ・ランプ)

湯わかしモード設定時に使用します。

設定時に点灯します。

■湯わかしモード → 28 ページ

コンロタイマーセットスイッチ

コンロタイマーモードの時 間をセットできます。

タイマースイッチ・ランプ

タイマーをセットするコン 口を選択するスイッチです。 設定時に点灯します。

■コンロタイマーモード → 30 ページ

各部の名称と特長

便利・安全機能のご紹介

◆電源を切り忘れても自動的に電源を オフ

電源オートオフ機能 ➡ 15 ページ

調理終了後、電源スイッチが「入」の状態で放置された場合、3分後*に自動的に電源が切れ、無駄な電池消耗を抑えます。

※電源オートオフ時間を変更している場合は、設定した時間後に自動的に電源が切れます。(カスタマイズ機能 →44 ~~)

♣誤ってボタンやスイッチが押される のを防ぐ

ロック機能 ➡16 ページ

電源スイッチの「入/切」以外の操作ができなくなり、お子様のいたずらなどを防止できます。

◆電源オートオフ時間、コンロ消し忘れ消火機能時間、感震停止機能、湯わかしモードお知らせ時間、専用土鍋モードを任意に設定

カスタマイズ機能 ➡44 ページ

- ●電源オートオフ時間: 1~5分まで1分刻みに設定できます。購入時は「3分」に設定されています。
- コンロ消し忘れ消火機能時間:30分~90分まで10分刻みおよび「--(120分)」(すべてのバーナー同じ時間)の設定ができます。購入時は「--(120分)」に設定されています。
- ●感震停止機能:「on(設定)」、「oF(解除)」に設定できます。購入時は「on」に設定されています。
- ●湯わかしモードお知らせ時間: 1~5の5段階で 調節します。購入時は「3」に設定されています。
- 専用土鍋モード:ごはんのおこげ状態を5段階で調節します。購入時は「4」に設定されています。
- ※この説明書では、電源オートオフ時間、コンロ消し 忘れ消火機能時間などは、購入時に設定されている 時間で説明しています。

❖震動を検知して自動消火

感震停止機能 ➡44 ページ

機器本体が約震度4以上の震動を検知すると、コンロ・グリルとも自動消火します。



コンロ安全機能

♣炎が消えると、ガスを自動的にストップ

立消え安全装置 ➡ 57 ページ

(強火力バーナー) 標準バーナー 小バーナー

調理中に煮こぼれなどで火が消えると、自動的にガス を止めます。

♣コンロを消し忘れても一定時間で自動消火

コンロ消し忘れ消火機能 ➡ 57 ページ

強火力バーナー(標準バーナー) 小バーナー

すべてのバーナーは約 120 分で自動消火し、消し忘れを防ぎます。

また、使用してから 30 分ごとにブザーで「ピピッ」と鳴ってお知らせします。

◆料理の種類を判別して安全装置を選択

自動判別モード

(強火力バーナー) (標準バーナー) (小バーナー)

自動判別モードでは、機器が自動的に料理の種類を判別し、 焦げつき自動消火機能や天ぷら油過熱防止機能などの安全装 置を選択します。(通常に使用できる状態です)

点火初期は、自動判別モードに設定されています。各モードを使用中、取り消しにすると自動判別モードに設定されます。 また、コンロタイマーモード使用中も焦げつき自動消火機能 や天ぷら油過熱防止機能がタイマーに優先して作動します。

❖調理油の過熱を防ぐ

天ぷら油過熱防止機能 ➡ 57 <-- ジ

強火力バーナー(標準バーナー)
小バーナー

調理油が過熱されると、自動的に火力調節し、途中消火や発火を防ぎます。この 状態が約30分間続くと自動消火します。



コンロ安全機能

◆●自動的に火力調節し、なべの異常過熱を防止

高温自動温度調節機能 ➡ 51 <->

(強火力バーナー) (標準バーナー) 小バーナー

焼きもの調理・いりもの調理など比較的温度の高い料 理や、なべのから焼きをしたときに強火・弱火と自動 的に火力調節し、なべの異常過熱を防止します。

この状態が30分以上続いた場合、または弱火状態で もセンサー温度がさらに上昇した場合は自動消火しま す。最初に弱火になったとき、ブザーが「ピピピッ」 と1回鳴ってお知らせします。調理に支障があるとき はセンサー解除モードをお使いください。

❖なべの有無を自動で検知

鍋なし検知機能 ➡ 21 ページ

強火力バーナー(標準バーナー)

コンロの温度センサーにはなべの有無を判断する検知 機能を搭載しています。なべを置いていないと点火し ません。また、調理中、なべやフライパンを持ち上げ ると弱火になります。弱火の状態が約1分間続くと、 自動消火します。


♣なべの焦げつきを検知し初期段階で自動消火

焦げつき自動消火機能 ➡ 57 <->

(強火力バーナー) (標準バーナー) (小バーナー

煮もの調理などでなべ底の焦げつき がはじまった場合なべをいためる 前に自動消火します。

なべの材質、調理物の種類、火力 によって焦げの程度は異なります。 ※なべ底にこんぶや竹皮などをしい た調理では焦げつき消火機能が正 常にはたらかないことがあります。



◆安全機能を一時的に解除する

センサー解除モード → 31 ページ

強火力バーナー(標準バーナー)

「鍋なし検知機能」、「天ぷら油過熱防止機能」、「焦げ つき消火機能」を一時的に解除します。

- ●センサー解除モードで使用できる時間は、30分です。 タイマーと併用すると 1~90分まで 1分刻みで 設定できます。30分以上の設定でも高温温調に達 すれば最大30分で自動消火となります。
- ●なべなどの異常過熱を防止するため、強火・弱火と自 動的に火力を調節することがあります。

コンロ便利機能

♣設定した時間でコンロを自動消火

コンロタイマーモード → 30 ページ

(強火力バーナー) (標準バーナー) (小バーナー)

1分刻みで1~90分まで設定でき、設定時間になる と自動消火します。

◆天ぷら油の温度を自動調節

揚げものモード (温度調節機能) → 23 ページ

強火力バーナー(標準バーナー)

天ぷら・フライなどの揚げものを調 理するときに、油の温度を 140℃・ 160℃・180℃・200℃の4段階の 温度に設定することができます。



タイマーと併用すると調理時間を1~90分まで 1分刻みで設定できます。

特殊操作で、150℃・170℃・190℃・210℃に設 定できます。**■→25** ベージ

♣ごはんも、おかゆもコンロで炊ける

炊飯モード → 26 ページ

「小バーナー)

ごはん、おかゆ、専用土鍋の3つのモードに設定でき

●ごはんモード:水に浸しおきしたお米を炊飯します。 ●おかゆモード:米から作るおかゆです。土鍋も使用

●専用土鍋モード:必ず別売の炊飯専用土鍋を使用して ください。

◆沸とうしたら弱火になり保温

湯わかしモード → 28 ページ

強火力バーナー(標準バーナー)

できます。

沸とうしたら弱火になり、設定時間保温し、そのあと自 動消火します。

タイマーと併用すると保温時間を 0 ~ 90 分まで 1 分刻みで設定できます。

タイマー設定しない場合は5分保温に自動設定されま



各部の名称と特長

グリル安全機能

♣炎が消えると、ガスを自動的にストップ 立消え安全装置 → 57 <->

グリル使用中に風などで火が消えると、自動的にガスを止めます。

◆グリル庫内が過熱すると自動消火

グリル過熱防止センサー ➡ 57 <~>

魚などの調理物を入れずにから焼きした場合など、グリル庫内の温度が、異常に高くなった場合に自動消火します。

グリル便利機能

❖水のいらない両面焼グリル

グリル皿に水を入れずに使います。火力調節は上火と 下火の組み合わせにより 4 段階あります。

◆素材に合わせて、焼き時間や火加減 を任意で調整

マニュアルモード 🖦 35 🖘

時間を決めて食材を焼くときに使用します。 $1\sim15\,$ 分まで $1\,$ 分刻みで設定でき、設定時間になると自動消火します。

◆焼き時間と火加減を自動で調節

オートメニューモード 🖦 37 ベージ

生魚の姿焼きや、切身、干物などをオートメニューと 焼き加減を選択すれば自動で焼き上げます。

♣グリルでオーブン機能を使う

42 ページ

別売のダッチオーブンをグリルにセットするとオーブンとして使用できます。

 $1\sim30$ 分まで 1 分刻みで設定でき、設定時間になる と自動消火します。

安全上のご注意(使用編)

- ■お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、 必ずお守りいただくことを次のように説明しています。
- ■以下に示す表示と意味をよく理解してから本文をお読みください。

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

△警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、 または火災の可能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的 損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■絵表示には次のような意味があります。



この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です



この絵表示は、してはいけない 「禁止」内容です







接触禁止



分解禁止



この絵表示は、必ず実行していただきたい「強制」内容です



換気必要

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

ガス漏れに気づいたら・・・



- ■絶対、火をつけない
- ■電気器具のスイッチの入/切をしない

火気禁止

- ■電源プラグの抜き差しをしない
- ■周辺の電話を使用しない


炎や火花で引火し、爆発事故を起こすことがあります。



■すぐに使用を中止する

- ①ガス栓(ねじガス栓)を閉める。
- ②窓や戸を開けガスを外へ出す。
- ③もよりのガス事業者(供給業者)に連絡する。







安全上のご注意(使用編)

⚠警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、 または火災の可能性が想定される内容を示しています。

コンロは・・・



■コンロをおおうような大きな鉄板やなべは 使わない

一酸化炭素中毒のおそれがあります。

■アルミはく製しる受け、省エネごとく などの補助具は使わない

一酸化炭素中毒や機器の異常過熱のおそれがあります。

■焼き網は使用しない


トッププレート落ちた油などが発火したり、 機器の異常過熱のおそれがあります。







アルミはく製しる受け 省エネごとく



トッププレート (ガラス製)には・・・



■衝撃を加えない

■上にのらない

トッププレートにひびが入り、けがなどの思わぬ事故の原因になります。万一ガラスにひびが入ったり、割れた場合は絶対に触らず、すぐに修理を依頼してください。

※特にトッププレート端面には衝撃を加えないでください。ひびや欠けが入ったときはけがの原因にもなりますので、すぐにお買い上げの販売店、または当社事業所にご相談ください。



トッププレートの排気口は・・・



■ふきんをのせたり、アルミはく などでふさがない

異常燃焼による一酸化炭素中毒や火災、 機器焼損の原因になります。

ガスコンロの近くには・・・



■燃えやすいものを置かない

- ●機器の上方に調味料ラックなど
- ●ペットボトル・プラスチック類
- ふきんやタオル・調理油など 火災の原因になります。

■爆発のおそれがあるものを置か ない

- ●スプレー缶
- ●カセットコンロ用ボンベなど 熱で缶内の圧力が上がり、爆発する おそれがあります。

■引火しやすいものを使用しない

● スプレー・ガソリン・ベンジンなど 引火して火災のおそれがあります。





■機器から離れない

■就寝・外出をしない

● 調理中のものが異常過熱し、 火災の原因になります。特に 天ぷら、揚げものをしている ときは注意してください。


- グリルを消し忘れると、調理 中のものに火がつきますので 注意してください。
- ●調理物(魚など)の種類によっては、グリル調理タイマーが作動する前に発火することがあります。
- ●電話や来客の場合は必ずいっ たん消火してください。

揚げもの調理の際には・・・



■冷凍食材をなべの底面中央に密着させた状態で揚げ ものをしない

なべの底面中央(温度センサーの接触位置)に冷凍食材が密着した状態で揚げもの調理をすると、温度センサーがなべ底の温度を正しく検知しないため、発火するおそれがあります。



冷凍食材をなべの底面中央(温度センサーの接触位置)に密着させない

■複数回使った調理油で揚げものをしない

何回も使用して茶褐色に変色した調理油、にごった調理油、揚げカスなどが沈んだまま残っている調理油は使用しないでください。発火が起こりやすくなる場合があります。

■揚げ過ぎない

豆腐などの水分の多いものや、衣つきのコロッケなどの破裂しやすいものなどは、特に注意してください。長時間揚げ過ぎると油が飛び散り、発火や、やけどのおそれがあります。

■揚げものは食材全体がつかるまで調理油 (必ず 200m l以上) を入れて行う

調理油の量が少なかったり、減ってきたりすると、発火するおそれがあります。

特にフライパンなどの底が広いなべで揚げものをする際は、食材全体が調理油につかっていないと、発火するおそれがあります。



グリルは・・・



油

■グリルとびらは魚などをはさ みこまない

魚が燃えたり、ワークトップを焦が したり、機器の上部が加熱され、や けどの原因になります。

- ■脂が多く出る調理時はグリル 焼網にアルミはくを敷かない
 - 脂がたまり発火する原因になります。
- ■グリル石やグリルシート、 アルミはくなどをグリル皿に 使用しない

異常燃焼による一酸化炭素中毒や、 機器損傷の原因になります。

- ■グリル庫内に食品くずや、ふきんなどがないことを確認する
 - ■グリル皿や下火カバーなどにた まった脂はそのつど取り除く

食品くずやふきん、脂が燃えて、発火や火災、やけどの原因になります。



■センサー解除モードは揚げ もの調理には使用しない

調理油の温度が高くなり、発火するおそれがあります。

使用後は・・・



- ■消火を確認する
- ■ガス栓 (ねじガス栓) を閉める

消し忘れによる火災の原因になります。特にグリルは消し忘れをしやすいので、機器から離れるときは必ず消火してください。

こんなときは・・・

0

■異常時は、消火しガス栓 (ねじガス栓)を閉める

地震、火災、使用中に異常な燃焼・ 臭気・異常音を感じたとき、途中 消火したとき異常のまま使い続け ると火災や機器損傷の原因になり ます。

安全上のご注意(使用編)

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的 損害のみの発生が想定される内容を示しています。

点火しない場合は・・・

- 0
- ■操作ボタンを押して、消火の状態 に戻す
- ■周囲のガスがなくなってから再度 点火する

すぐ点火操作をすると周囲のガスに引火 して、衣服に燃え移ったり、やけどをする おそれがあります。



■片手なべや底の丸いなべは不安定 な状態で使わない

なべが傾いてやけどの原因になります。なべの種類によっては、傾いたり、すべりやすいものがあります。小さい片手なべや底の丸いなべは、必ず取っ手を持ちながら調理をしてください。



■使用中は手や衣服を炎、バーナー、 排気口付近に近づけない

袖やエプロンなど衣服に着火したり、熱によるやけどのおそれがあります。

なべを動かすときや炎の大きさが自動的に 弱火から強火へ切り替わるときがあるので 注意してください。小さななべは小バーナ ーをご使用ください。



■点火するときや使用中はバーナー付近に顔を近づけたりグリルとびらを開けてのぞき込まない

炎や熱で顔をやけどするおそれがあります。

グリル排気口には・・・



- ■手や顔などを近づけない
- ■なべの取っ手を排気口に向けない

高温の排気が出ます。

やけどやなべの取っ手が過熱され取っ手を 焼損する原因になります。



■なべの大きさに合わせて火 力を調節する

火力が強いと取っ手が焼損したり、手を触れるとやけどをすることがあります。




■調理以外に使用しない

衣類の乾燥や練炭の火起こしなどをすると、火災や機器焼損の原因になります。



■コンロには石焼いもつぼは 使用しない *ぐ*

異常過熱による 機器損傷の原因 になります。



0





■幼いお子様だけで 触らせない

やけどやけがなど思わぬ事故の 原因になります。

使用中は必ず換気する




■換気扇を回すか、窓を開ける

換気をしないと不完全燃焼による一酸化炭素中毒の原因になります。

換気必要

■こんなときは窓を開ける

屋内設置で自然排気式給湯器・ふろがまを使用している場合は、窓などを開けて換気してください。換気扇を回すと、排気ガスが逆流して一酸化炭素中毒の原因になります。





■風を機器に当てない

扇風機やエアコンなどの風が当たると安全装置が正しくはた らかず、機器損傷や誤作動の原因になります。

使用中、使用直後は…



接触禁止

■操作ボタン・操作部・グリルとびら取っ手以外は 触わらない

やけどをする原因になります。特に幼いお子様がいる家庭ではご注意ください。

- ※グリルのみ使用してもグリルバーナーの炎や排気の熱により、トッププレートは熱くなります。また、ビルトインオーブンを設置している場合、コンロやグリルを使用していなくてもオーブンを使用すると、トッププレートや排気口カバーが熱くなります。触らないよう注意してください。
- ■コンロ・グリル操作部やグリルとびらには次のよう なことはしない
 - ●手をつく ぶら下がる 水や洗剤をかける けがや機器損傷、誤作動の原因になります。

点検、お手入れの際は・・・



- ■機器が冷めていることを確認する
- ■ガス栓(ねじガス栓)を閉める 誤って点火し、やけどをすることがあります。
- **■必ず手袋をする** けがの原因になります。
- ■グリル焼網、グリル皿は冷めてから取り出す 調理後は、グリル皿受けも高温のため触れると、やけどをすることがあります。
- ■バーナーキャップを水洗いしたときは水気をじゅうぶん切ってからセットする 炎口がぬれたまま使用すると異常燃焼の原因になります。



安全上のご注意(使用編)

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的 損害のみの発生が想定される内容を示しています。

グリルは・・・



■グリルとびらを開けたまま使用しない

ワークトップを焦がしたり、機器の上部が加熱され、やけどの原因になります。

■魚を焼き過ぎない

魚に火がつき火災の原因になります。

グリル庫内で魚などが燃えたり、たまった脂に引火した場合は、

- ①操作ボタンを押して消火する
- ②炎が消えるまでグリルとびらを開けない
- ③消火後、点検を依頼する

■グリル皿には水を入れない

水が高温になり、こぼすとやけどすることがあります。

■ダッチオーブンを入れないで、ダッチオーブン機能を使用しない 調理物に火がつき火災の原因となります。



■魚を取り出すときなどは手や腕がグリルとびらやガラスに 触れないようにする

接触禁止

やけどをすることがあります。 グリルとびらはいっぱいまで引き出してください。



■とり肉などの脂の多い食材を焼くときは注意する

脂に引火して、グリル排気口から炎が出る場合があります。 やけどや火災などの原因になります。

■グリル皿はていねいに持ち運ぶ

使用中、使用直後はグリル皿にたまった脂は高温になっています。こぼすと、やけどをする原因になります。

■グリル皿は水平にゆっくり出し入れする

速く引き出すと、脂がこぼれてやけどをすることがあります。

■グリル皿を持ち運ぶ際は、冷めてから持ち運ぶ

使用中、使用直後は高温になっています。やけどをするおそれがあります。

■ダッチオーブン機能を使用する場合は必ず別売のダッチオーブンを使用する 別売のダッチオーブン以外の容器を使用すると、調理がうまくできなかったり、燃焼不良 の原因となります。

お願い

- ●使用中もときどき正常に燃焼していることを確認してください。
- ●使用中に、ガス栓 (ねじガス栓)を操作しての消火はしないでください。 やけどや思わぬ事故の原因になります。
- ●熱くなったなべなどをラベルの上に直接置かないでください。 ラベルが熱で変色したり、損傷したりすることがあります。
- ●使うバーナーの操作ボタンをまちがえないように注意してください。
- ●バーナーリングは塗装してありますので、アルミはく製しる受け、省エネごとくなどの補助具を 使用すると温度が異常に上昇し塗装が劣化し変色したり、はがれたりします。
- ●トッププレートの上で、IH ジャー炊飯器、卓上型 IH クッキングヒーターなど電磁誘導加熱の調理機器を使わない。磁力線により本製品が故障する原因となります。



お願い

●みそ汁、カレーなどを煮たり温めたりするときは火力を弱めにし、ときどきかき混ぜる 強い火力で急激に過熱すると、突然、沸とうして飛び散ることがあります。

突沸現象について

突沸現象とは、突然に沸とうする現象です。水、牛乳、豆乳、酒、みそ汁、コーヒーなどの液体を温めるときに些細なきっかけ(容器をゆする、塩、砂糖などを入れる)で生じます。直火でこれらを温めるときにも起きることがあります。この現象が調理中に起きると、なべがはねあがったり、高温の液体が飛び散るため、やけどやけがをするおそれがあります。これらの予防法として次の点にご注意ください。

- カレー、ミートソースなどのとろみのある料理やみそ汁などの汁物の温めは弱火でかき混ぜながら加熱する。 (強火で急に加熱しない)
- 熱々の汁物に、塩、砂糖などの調味料を入れる場合は、少し冷ましてから行う。
- なべの大きさにあった火力で加熱する。

●煮こぼれに注意する

機器内部およびキャビネット内部のものなどが汚れます。また、トッププレート・ごとく・バーナーなどに煮こぼれが焼きついたりして、機器を早く傷めます。火加減に注意してください。

- ●火力を弱火にしたときは、消し忘れに注意してください。
- ●調理中になべをのせかえるときは、いったん消火してください。

安全上のご注意(設置編)

⚠警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、 または火災の可能性が想定される内容を示しています。



分解禁止

■機器の設置や移動・分解・修理・改造はしない

ガス漏れ、火災、作動不良の原因になります。

専門の技術・資格が必要です。

機器の設置・移動・取りはずし・買い替えの際には必ずお買い上げの販売店、または当社 事業所にご連絡ください。

※ 詳しくは、設置工事説明書を参照してください。 故障と思われたときは → 54 ページ を参照ください。

■絶対に改造・分解は行わない


改造・分解は一酸化炭素中毒のおそれがあります。また、火災の原因になります。



■供給ガスと銘板に表示してあるガス(ガスグループ)が一致していること を確認する

- ●供給ガスと一致していない場合、そのまま使用すると不完全燃焼により、一酸化中毒になったり、爆発着火でやけどをすることがあります。
- ●銘板は機器内後方側面に張ってあります。供給ガスがわからない場合はお買い上げの販売店、またはガス事業者に問い合わせてください。
- ●転居されたときも、供給ガスの種類が銘板の表示と一致していることを確認してください。

〈例〉銘板 (12 A·13 Aの場合)





■可燃物との距離を確実に離す


火災予防条例で定められていますので、必ず守ってください。距離が近いと火災の原因になります。 以下の場合は必ず別売の防熱板を取り付けてください。

- ●可燃物との距離が守れない場合
- ●表面がステンレスやタイルでも壁の内部が可燃性の 場合

防熱板はお買い上げの販売店、またはガス事業者にご 相談ください。

■設置後機器の周辺を改装する場合も可燃物と の距離を確実に離す

ガス機器防火性能評定試験基準の変更に伴い、可燃物からの後方離隔距離が製造年月によって異なります。 製造年月は銘板に記載してあります。



(例) 09.04 - 000001 製造年月 4制法年月 09.04 N前は 15cm

※製造年月 09.04 以前は 15cm 以上

準備をしましょう


パネル飾りや操作部の表面に透明の保護シートが張ってある場合は、保護シートをはがしてください。

乾電池の取り付け

電池ケースはコンロ操作部にあります。⊕⊖方向を確かめて乾電池をセットしてください。また、電池交換サインが点灯したら、乾電池を交換してください。 → **56** x-y

- **1** 機器が冷めていることを確認する
- 2 コンロ操作部の [押:開]付近を 指で押す

押し込んだ指を戻すと操作部が出てきます。




3 操作部ふたの両端上側を裏から両 手で手前へ押す

操作部と操作部ふたが分かれます。




◢ 操作部を機器側へ押し込む

電池ケースが引き出せるようになります。



5 電池ケースを止まるところまで ゆっくりと引き出す




お願い

●電池ケースは取りはずせない構造になっているので無理に引っ張ったり上から押さえたりしないでください。機器がこわれる原因になります。

6 電池を入れる

単 1 形アルカリ乾電池 (1.5V) 2 個を図のように⊕⊖を確認して正しくはめ込んでください。




7 電池ケースを奥までしっかり押し 込む

> 電池ケースを本体に 収納します。



- ●電池ケースを収納するとき、手を挟み込まない ように注意してください。
- **8** 操作部ふたを機器側へ押し込む

操作部に操作部ふた がくっつき、元の状 態になります。



9 操作部の[押:開]付近を指で ゆっくり押す

操作部を本体に収納します。



- ■乾電池は充電・分解・過熱・火の中へ 投入しない
- ■新旧・異種の乾電池は混用しない
- ■器具を廃棄する場合は、乾電池をはずす

ショートや発熱、液漏れ、破裂により、けがややけどの原因になります。

■乾電池に記載してある注意事項をよく 読み、正しく使う






準備をしましょう

電源の入り/切り

◆電源を入れる

1 「ピッ」と音がするまで、電源スイッチ を押す(0.3 秒)

電源ランプが青色に点灯し、電源が入ります。



ワンポイント

●電源を入れたとき、電源ランプが点滅する場合は機器がロックされています。ロックを解除してください。 → 16 ページ

◆電源を切る

1 電源スイッチを押す

電源ランプが消灯し、電源が切れます。



ワンポイント

- コンロ、グリル使用中に電源スイッチを押すと自動消火し、電源が切れます。
- ●電源が入っている状態で、コンロ・グリルを使用していないと、電源オートオフ機能がはたらき3分後(購入時)に自動で電源が切れます。(設定時間は変更することができます。 ➡ 44 ページ)
- ●オートオフ5秒前になると、「ピピッ」とお知らせし、 消灯までの間、電源ランプが点滅します。

操作部の開け/閉め

◆開ける

1 操作部の [押:開] 付近を指で押す


押し込んだ指を戻すと操作部が出てきます。



◆閉める

🚹 操作部を奥までしっかり押し込む

操作部を本体に収納します。



お願い

●操作部は取りはずせない構造になっているので 無理に引っ張ったり、上から押さえたりしない でください。

機器がこわれる原因になります。

誤ってボタンやスイッチが押されるのを防ぐ【ロック機能】

コンロやグリルの操作ができないように、ロックすることができます。電源スイッチを 「切」 にしてもロック状態を記憶していますので小さいお子様をお持ちのご家庭でも安心です。

◆ロックをする

ロック中は、電源スイッチの「入/切」以外の操作はできません。

1 「ピッ」と音がするまで、電源 スイッチを押す(0.3 秒)

電源ランプが青色に点灯し、電源が入ります。

2 グリル操作部の〔押:開〕付近を指で押す


押し込んだ指を戻すと操作部が自動的に出てきます。

- 3 すべての操作ボタンが消火の位置 にあることを確認する
- 4 ロックスイッチを3秒以上長押しする

グリルタイマー表示部に「 / 」 → 「 **_** 」 → 「 **_** 」 → 「 **_** 」 → 「 **_** 」 →

「②」が表示されたとき、「ピッ」とお知らせすると 同時にロックランプが点灯し、ロックされます。

「』」の表示が消灯すると同時に電源ランプが点滅します。



ワンポイント

「□ック中に電源を入れると、電源ランプが点滅します。

◆ロックを解除する

1 ロックスイッチを3秒以上長押し する

グリルタイマー表示部に「 / 」 → 「 **_ /** 」 → 「 **_ /** 」 → 「 **_ /** 」 → 「 **_ /** 」 →

「□」が表示されたとき、「ピッ」とお知らせすると 同時にロックランプが消灯し、ロックが解除されま す。


「**』**」の表示が消灯すると同時に電源ランプが点灯します。

準備をしましょう

各部品のセット

排気ロカバー (75cm 幅タイプの場合)


2つの排気ロカバーの ツメ部を各々内側に向 けトッププレートのく ぼみにセットしてくだ さい。




排気ロカバー (60cm 幅タイプの場合)

2つの排気口カバー のツメ部を内側に向け トッププレート後部の 排気口カバー受けの前 後をおおってセットし てください。

(左右を間違えないよ うにしてください。)






お願い

下火カバー後部をグリ ルケース側面に押し当

て凸凸が合っているこ

とを確認してください。

下火カバー





/グリルケース側面 / 下火カバー 下火カバーの「テマエ」刻印を手前にして、

穴をグリルの側面にあるピンに通してください。


グリル皿受け・グリル皿・グリル焼網

- グリルとびらを止まるまで引き出してください。
- グリル皿受けの「テマエ | 刻印を手前にして、 左右のツメ2個所をレールの角穴にセットして ください。(A部)
- ●グリル皿をグリル皿受けにセットしてください。
- ●グリル焼網の脚のツメを、グリル皿の角穴に セットしてください。(B部4個所)

■グリルとびらを閉めるとき、こすれる 音がしたり、スムーズに動かなかった りする場合は、正しくセットされてい ませんので、やり直してください 無理に閉めると破損するおそれがあります。








🦳 ごとく・バーナーキャップ

下図のように各部品を正しくセットしてください。

◆強火力バーナー・標準バーナー・小バーナー




⚠ 注 意

■ごとくは正しくセットする

誤ったセットをするとなべなどが不安定になり、傾いたり、倒れたりします。





誤ったセットの例

■バーナーキャップは誤ったセットで使用しない

バーナーキャップを正しく取り付けないと、点火しなかったり、炎のふぞろいや逆火を起こし、不完全燃焼による一酸化炭素中毒のおそれがあります。また、炎が機器の中にもぐりこんで焼損することがあります。



バーナーキャップの浮き



バーナーキャップの裏返し

お願い

- ●バーナーキャップをセットしたときは必ず正常に燃焼しているか確認してください。
- バーナーキャップは分解しないでください。
- ●バーナーキャップは消耗品です。厚みが薄くなったり変形して炎がふぞろいになった場合は交換が必要です。お買い上げの販売店、または当社事業所にご相談ください。 → 61 ページ
- ●ごとく・バーナーキャップ上部は、変色したり、汚れなどが焼きつくことがありますので、こまめに掃除をしてください。変色したり、汚れが焼きついても性能はかわりません。 → 47・48 ← ジ

コンロをお使いになる前に

料理に応じてバーナーを使い分け

強火力バーナー

- ■多量の料理や、強い火力を必要とする料理
 - 炒飯・焼きそば・野菜いためなど
- ■大きななべ、やかんなどでお湯を沸かすなど

標準バーナ-

- ■天ぷら・フライなどの揚げもの
- ■煮もの・煮込み料理
- ■標準的な量の料理や強い火力を必要としない料理


小バーナー

- ■炊飯・おかゆ
- ■保温やあたためなどの火力を必要としない料理

使用できるなべと温度センサ・

■温度センサーの上面となべ底が密着していないときは使用しない

温度センサーがなべ底の温度を正しく検知できずに、発火や途中消火、機器焼損の原因になります。



※底のへこんだなべを動かすと温度センサーが片あたりしやすくなります。密着していることを確認してください。

■耐熱ガラス容器、土鍋など熱の伝わりにくいもの、底が浅く広いなべなどでの油調 理はしない

耐熱ガラス容器

底が浅いなべなど



	>+ WN TED	V o /h o WNTE	温調	調機能
なべの種類 	油料理 (揚げものなど)	その他の料理 (煮ものなど)	揚げものモード □→ 23 ベージ	湯わかしモード
アルミ 銅 底の平らなアルミ製中華なべ	(油量: 200ml以上)	0	○ (油量:500ml~1ℓ)	水量: (標準パーナー:500ml~2ℓ) (強火力パーナー:500ml~3ℓ)
鉄 ホーロー ステンレス(厚手) 底の平らな鉄製中華なべ	(油量: 200mℓ以上)	0	(油量:500mℓ~1ℓ)	水量: (標準パーナー:500ml~2ℓ) (強火力パーナー:500ml~3ℓ)
ステンレス (薄手: なべ底厚み 2.5mm 未満)	×	0	(油量:500mℓ~1ℓ)	水量: (標準パーナー:500ml~2ℓ) (強火力パーナー:500ml~3ℓ)
土鍋 耐熱ガラス容器	×	(ただし、消火する 場合があります)	×	×
圧力なべ	×	(ただし、消火する 場合があります)	×	×
無水なべる層なべ	○ (油量: 200mℓ以上)	0	×	水量: (標準パーナー:500ml~2ℓ) (強火力パーナー:500ml~3ℓ

○:適する ×:適さない(温度を正しく検知しない場合あり)

中華なべについて

- ●なべ底と温度センサーが密着していることを確かめてから使用してください。 ●中華なべの種類によってはなべが安定せず、温度センサーが正しくはたらきません。 ●必ず取っ手を持って調理してください。

注

■温度センサーのお手入れはこまめに行う また上下にスムーズに動くことを確認する

なべ底に密着しなくなり調理油が発火 する場合があります。また、動きが悪いとなべなどが傾き、お湯などがこぼれやけどをする原因にもなります。なべの重さは調理物を含め300g以上は、 必要です。密着しない場合、点検・修理を依頼してください。



温度センサー

■温度センサーに強いショックを加えたり 傷をつけない

なべ底にセンサーが密着しなくなり、調理油が 発火する場合があります。




炊飯に適したなべを使いましょう ➡ 26 ページ


炊飯に使用するなべの種類		ごはん	おかゆ	炊飯量・ポイント
別売の 炊飯専用なべ	RTR-300D1	\circ	0	白米3合、全がゆ1合、七分がゆ0.5合
	RTR-500	0	0	白米5合、全がゆ1合、七分がゆ0.5合
アルミ製のなべ		0	0	薄手 (2mm以下) の場合は焦げつきやすくなります。
ホーロー、 ステンレス製のなべ		0	0	・白米は焦げる場合があります。 ・薄手(2.5mm 以下)のステンレス製のなべ の場合は焦げつきやすくなります。
市販の土鍋		X	0	おかゆ以外は炊けません。
別売の炊飯専用土鍋	RTR-20IGA	0	0	白米2合、全がゆ1合、七分がゆ0.5合
ガラスなべ・圧力なべ 多層なべ		×	×	うまく炊けないので使用しないでください。

○:適する ×:適さない(温度を正しく検知しない場合あり)

◆なべは正しくセットする

なべにふたをして、なべ底の中心が温度センサーの頭部に密着するようにセットしてください。





●吹きこぼれて、ごはんが硬くなったり焦げたりする原因になります。

コンロをお使いになる前に

なべの有無を自動で検知【鍋なし検知機能】

手前 2 つのコンロ (強火力バーナー・標準バーナー) の温度センサーにはなべの有無を判断する検知機能を搭載しています。安全のため、点火時にごとくの上になべを置いていないと点火ができません。また、調理中になべを上げると、火力が弱火*になります。

温度センサーが5mmほど押されると、なべの有無を検知する構造になっています。

※火力表示ランプが最小火力の位置で点滅します。火力調節はできません。





センサーが作動している場合



1 なべを置いて、点火操作をする

点火操作 → 22 ページを参照してください。

お願い

● なべをごとくに置いていないと点火しません。そ の場合、ブザーが鳴り火力表示ランプが点滅します。

クフボイント

- なべを置いても点火しない場合は、次のことが考えられます。
 - ①なべの底の形状が 4mm より大きな凹になって
 - ②なべを置いたときに、センサーがなべ底に密着していない。
- 以上の場合は、底が平らななべを使用してください。
- **19** ページ

② 調理中

調理中になべやフライパンを持ちあげたり、フライパンを振った りすると…

1 自動で弱火になる

なべを戻すと…

2 自動で元の火力に戻る

ウンポイント

■ 弱火の状態が約1分続くと自動消火します。

- センサーを解除したい場合

- ●なべを振る調理で弱火になると支障がある場合
- あぶりものなど、なべをのせずに料理するとき
- ●凹んだなべを使用する場合

以上のような場合、「鍋なし検知機能」、「天ぷら油過熱防止機能」、「焦げつき自動消火機能」を一時的に解除できます。 (強火力バーナー、標準バーナーのみ)

1 センサー解除スイッチを長押しする(3秒以上)

センサー解除ランプが 点灯し、センサーが解除 されます。



お願い

- ●センサー解除モード中は「揚げもの」・「湯わかし」 の各モードは使用できません。
- ●点火する前にセンサー解除モードに設定した場合、約30秒経過すると自動的にセンサー解除モードが取り消されます。その前に点火操作を行ってください。

コンロを使いましょう

コンロ操作の基本

すべてのコンロには消し忘れ消火機能がついていますので約 120 分間連続使用すると、自動消火します。 → 3・44 ページ



■ 1 ガス栓(ねじガス栓)を全開にする

機器下方のキャビネット内にあるガス栓(ねじガス 栓)を全開にします。

2 「ピッ」と音がするまで、電源スイッチ を押す(0.3 秒)

電源ランプが青色に点灯し、電源が入ります。



ワンポイント

●電源を入れたとき、電源ランプが点滅する場合は 機器がロックされています。ロックを解除してくだ さい。 → 16 ページ

②点 火

1 なべ(やかん)を置いて、 操作ボタンを押す



火力表示ランプが点灯し、現在の火力を表示します。

⚠ 注 意



■万一点火しないときは、操作ボタンをいったん消火の状態に戻し周囲のガスがなくなってから再度点火操作を行う

すぐに点火操作をすると周囲のガスに 引火して、衣服に燃え移ったり、やけ どをするおそれがあります。

お願い

● 強火力・標準バーナーはなべを置いていないと点 火しません。

ワンポイント

- 強火力バーナーを点火すると安全のため、最大火力より 1 つ下の火力で点火します。
- ●すべてのコンロとグリルが同時にスパークします。これは、全個所スパークする構造となっていますので異常ではありません。操作ボタンから手を離してもスパークしていますが、着火してしばらくすると止まります。
- 長時間使用していなかったり、朝一番など初めて 点火するときは、ガス管内に空気が入っていて点火 しにくいことがあります。

③ 火力調節

1 操作ボタンをゆっくり左右に回す

1 クリックごとに火力表示ランプが点灯、点滅を順番に表示します。(点滅でも使用できます)

●右に回す:火力が強くなる

●左に回す:火力が弱くなる



最小火力 ◆ → 最大火力

■ 点灯□ 消灯





ワンポイント

- ●火力調節位置によっては炎の変化が極めて少ない ことがあります。 **⇒ 55** ページ
- ●次のような場合、自動的に火力が変わることがあります。
 - ・なべの温度が上がり、高温自動温度調節機能がは たらいた場合。

4 消 火

1 操作ボタンを奥に当たるまで押し 込む

> 火力表示ランプが消灯します。 必ず火が消えたことを確認してくだ さい。



ワンポイント

- ●自動消火したときは、すぐに操作ボタンを消火の 状態に戻してください。
- ●消火して約 0.5 秒以内は安全のため再点火できません。しばらく待ってから再度、点火してください。

2 電源スイッチを押す

電源ランプが消灯し、電源が切れます。



お願い

●使用中機器下方のキャビネットとびらを速い操作で開閉するとコンロの炎が消火することがあります。

コンロを使いましょう

コンロ操作部の使いかた





※操作部の詳細は2ページを参照してください。

調理油の温度を自動調節【揚げものモード】

強火力バーナー・標準バーナーにて同時に使用できます。

天ぷら・フライなどの揚げものを調理するときに油の温度を一定に保つことができます。

1 電源

1 「ピッ」と音がするまで、電源スイッチを押す(0.3 秒)

電源ランプが青色に点灯し、電源が入ります。



ワンポイント

●電源を入れたとき、電源ランプが点滅する場合は 機器がロックされています。ロックを解除してくだ さい。 → 16 ページ

②点 火

1 なべを置いて、コンロバーナーの 点火操作をする

点火操作 → **22** ページを参照してください。



(3) モード設定

1 コンロ操作部の [押:開]付近を 指で押す

押し込んだ指を戻すと操作部が自動的に出てきます。

200

■ 180

160 140

揚げものランプが点灯します。

ワンポイント

● 揚げものスイッチの 1 回目の操作時は、180℃に 設定されています。

(4)

温度および時間設定

1 揚げものスイッチを押し、温度を設定する

揚げものスイッチを押すごとに、 $[180°C] \rightarrow [200°C] \rightarrow [140°C] \rightarrow [160°C] \rightarrow 消灯 (取り消し) \rightarrow [180°C] \cdots の順で切り替わります。$



〈揚げもの調理の設定温度の目安〉

	とりのからあげ、フリッター、ドーナツ
	天ぷら、コロッケ、フライ、とんかつ
200℃	クルトン、かきもちあげ

〈フライパンでの揚げもの以外の調理温度の目安〉

140℃	クレープ、うす焼き卵
140℃~ 150℃	ホットケーキ、厚焼き卵、ハンバーグ
150℃~ 160℃	オムレツ
160℃~ 180℃	ギョーザ、お好み焼き

- ●焦げの程度はなべの材質、火力、調理内容により異なります。
- フライバンの種類、料理によっては焦げめが強く付く場合がありますので焼き加減を見ながら火力調節をしてください。

クンポイント

- ●調理の途中でも設定温度を変えることができます。
- 取り消しにすると揚げものモードが取り消され自動 判別モード → 3 ページに設定されます。

◆時間を設定する場合

調理時間を 1~90分の間で設定できます。

7 タイマースイッチを押す

使用しているコンロのタイマーランプが点灯し、表示部に"**5**"分が表示されます。 (同時に使用しているときは、標準バーナーを 最初に表示します。)



ワンポイント

●設定温度になるとタイマーが作動します。

[+]、[-]スイッチを押す

調理時間を設定します。

●[+]スイッチ(1回押し): 1分増えます。●[-]スイッチ(1回押し): 1分減ります。●[+]スイッチ(押し続ける): 5分刻みで増

えます。

●[-]スイッチ (押し続ける):5分刻みで減

ります。



⑤調理

1 点火後、油が設定された 温度になると…



ブザーが「ピピッ」と3回鳴ってお知らせします。

2 食材を投入し、調理をはじめる

自動的に火力調節して油の温度を設定温度に保ちます。

コンロを使いましょう

6終了

1 操作ボタンを奥に当たるまで押し込む

火力表示ランプと揚げものランプが消 灯します。

必ず火が消えたことを確認してください。



- 2 操作部を奥までしっかり押し込む 操作部を本体に収納します。
- 3 電源スイッチを押す 電源ランプが消灯し、電源が切れ ます。



◆時間を設定した場合の終了

1 設定時間終了30秒 前になると…

ブザーが「ピピッ」と3回鳴ってお知らせすると同時に秒表示に変わります。



2 設定時間が終了すると…

ブザーが「ピー」と 1 回鳴ってお知らせし、揚げものランプと使用したコンロのタイマーランプ、火力表示ランプが点滅し、自動消火します。



(秒表示)

3 自動消火後、操作ボタンを奥に当た るまで押し込む

消火操作 → 22 ページを参照してください。


ワンポイント

- ■●揚げものモードの油の温度は、天ぷら用鉄製なべで設定してあります。なべの種類・材質や厚さ、油量などにより、設定した温度と異なる場合があります。加減してお使いください。
- なべの材質は、鉄製なべで、油量は 500ml ~ 1 ℓ が最適です。 アルミや銅は設定温度より低めに、ステンレス・ホーロー は高めに温度制御します。

油量が多いと設定温度より低めに、油量が少ないと高めに温度制御します。

表示温度より 10℃高く設定 (150℃・170℃・190℃・210℃) をする場合

最初に揚げものスイッチを押したときに、約3秒押し続けることにより、+10℃の温度設定ができます。



- ●消火した場合は、この設定は解除されます。ご使用の際は、そのつど、設定操作を行ってください。
- ●調理の途中でも設定温度を変えることができます。

ごはんもおかゆもコンロで炊ける【炊飯モード】

●小バーナーで使用できるモードです。

●「ごはんモード」と「おかゆモード」と「専用土鍋モード」があります。「ごはん」「おかゆ」モードは別売 の炊飯専用なべをお使いいただくと上手に炊飯できます。「専用土鍋モード」は必ず別売の炊飯専用土鍋をご使用ください。市販の土鍋では上手く炊飯できません。「専用土鍋モード」の水加減については、炊飯 専用土鍋の取扱説明書をご参照ください。 → 61 ページ

お米の準備【炊飯モード】

- ドを使う前のお米の準備について説明しています。 炊飯モ-

お米をはかる

180㎖用計量カップでお米をはかる

180㎡ 用計量カップを使うと、1カップで米1合になります。

● 1 回で炊ける量は、

ごはん: 1~5合(5合以上は炊けません) おかゆ:全がゆは1合以下(約5人前) 七分がゆは0.5合以下(約3人前)

お米を洗う

丨たっぷりの水でさっと かき混ぜ、水を素早く 捨てる



「かき混ぜ→洗い流す」を数回繰り返す

にごりがうすくなるまで手早く洗ってください。

ワンポイント

●無洗米の場合は、1、2度すすいでにごりを少なくしてくだ さい。にごったまま炊飯するとデンプン質が沈澱し、炊飯不 良の原因になります。

水加減をする

新米・古米、かため・やわらかめなど、好みに応じて水を 加減してください。

炊飯に適したなべを使用してください。 → 20 ページ

180㎖用計量カップで水をはかる 180ml用計量カップを使うと、1カップで水180mlに なります。

〈水加減の目安〉

米の量	水量		
小り里	- 炊飯	おかゆ	
容量(重量:合数)	入人以	全がゆ	七分がゆ
45ml (38g: 0.25合)	_	360 <i>mℓ</i>	470 <i>mℓ</i>
90ml (75g:0.5合)	_	540 <i>mℓ</i>	630mℓ
180ml (150g:1合)	300 <i>mℓ</i>	900 <i>mℓ</i>	_
270ml (225g:1.5合)	390 <i>mℓ</i>	_	_
360ml (300g:2合)	480 <i>mℓ</i>		_
450ml (375g: 2.5合)	580 <i>mℓ</i>		_
540ml (450g:3合)	670 <i>mℓ</i>		
720ml (600g:4合)	930 <i>mℓ</i>	_	_
900ml (750g:5合)	1130 <i>mℓ</i>	_	_

- ●専用土鍋モードでの水量については炊飯専用土鍋に付属して いる取扱説明書を参照してください。
- ●白米について
 - 新米はやや水を少なめにしてください。
- ●無洗米について
 - ・無洗米は水を加えると表面に気泡ができて、水が吸収されに くくなります。一度洗い流すか、よくかき混ぜて気泡を飛ば してください。
 - ・水の量を約3%程度多くする。または、無洗米専用計量カップ を使ってください。
- ●胚芽精米、輸入米、古米、麦ごはんについて
 - ・水に浸してから炊飯してください。
 - 水をやや多めにしてください。
- おかゆについて
 - ・途中でかき混ぜると焦げつきやすく、粘りがでて風味が悪 くなります。
 - ・塩はでき上がる直前に入れてください。
 - 出し汁やお茶を使ったおかゆもできます。
- 炊き込みごはんの場合は、具の重量と同じ程度の水を余分に
- ●お米が入っている袋に記載してある内容(方法、手順など)を 確認してから炊飯してください。

お米を水に浸す

〈お米を浸す時間の目安〉

お米の種類		お米を水に浸す時間		
		春~夏	秋~冬	
.lv	白米・無洗米	30分以上	60分以上	
飯	胚芽精米・輸入米・ 古米・麦ごはん	60分以上	90分以上	
	おかゆ	0~30分	0~30分	

お願い

●無洗米の場合も必ず浸しおきをして、炊いてくだ さい。吹きこぼれる場合があります。

- ゚●洗米した後、必ず30分以上水に浸してから炊飯してくださ
- ●洗米してすぐのお米を、炊飯するとごはんが硬くなります。 ●一度水に浸したお米は、砕けやすくなります。砕け米が混じ ったり、お米をとぎ足りない場合はにおい、黄ばみ、炊飯 がうまくできない原因になります。

コンロを使いましょう



ごはんを炊く【炊飯モード】

機器を囲う油ガードなどを設置すると排気の流れが変わり、燃焼不良となり、 炊きムラなどの原因になります。炊飯時は油ガードを取り除いてください。



電 源

「ピッ」と音がするまで、電源ス イッチを押す(0.3秒)

> 電源ランプが青色に点灯し、電 源が入ります。



ワンポイント

●電源を入れたとき、電源ランプが点滅する場合は機 器がロックされています。ロックを解除してくださ し 16 ページ

モード設定

コンロ操作部の [押:開] 付近を 指で押す

押し込んだ指を戻すと操作部が自動的に出てきます。

炊飯スイッチを押す

ごはんモードに設定され、炊飯ランプが点 灯します。

炊飯スイッチを押すごとに、

「**ごはん**」→「おかゆ」→「専用土鍋」→ 消灯(取り消し)→「ごはん」…の順で切り 替わります。



ワンポイント

- ●3合(450g)炊飯の場合、通常は約22分で炊き上げ、そ の後むらし約10分です。
- おかゆモードの場合、約35~50分で炊き上がります。
- ●専用土鍋モード(2合)での炊飯の場合約19分で炊き上 がります。
- ●炊飯の途中で炊飯モードを切り替えたり、他のスイッチを 押さないでください。うまく炊飯できない場合があります。
- ●炊飯モードを解除するときは、いったん消火してください。 解除後は自動判別モード 3 ページに設定されます。

小バーナーの点火操作をする

点火操作 → 22 ページ を参照してくだ さい。



お願い

- ●炊飯の途中からのモード切り替え時、ブザーが「ピ ピー」と鳴って変更できない場合があります。
- ●炊飯モード中、火力は自動調節されます。操作ボタ ンで火力調節はできません。





ごはんが炊き上がると自動消火し、 むらしタイマーが自動でスタートする

> ブザーが「ピピッ」と3回鳴っ てお知らせし、火力表示ラン プが点滅します。 同時に、約10分間のむらし タイマーがスタートします。 むらし中は、炊飯ランプは点 灯しています。



ワンポイント

- 操作ボタンを 「止」 の状態にすると、むらしタイマーは解除されます。
- ●専用土鍋モードのむらしタイマーは約15分です。
- むらしタイマーが終了すると…

ブザーが「ピー」と1回鳴ってお知ら せし、炊飯ランプが点滅します。



ワンポイント

- むらしが終わるまでふたを開けないでください。
- むらし後、ごはんをほぐしながらよくかき混ぜてください。余分な水分が逃げ、ごはんがおいしくなります。
- ●おかゆモードの場合はむらしの必要はありませんの で、炊き上がると自動で消火し、ブザーでとお知らせし、炊飯表示ランプが点滅します
- ●炊き上がりは、お米の種類、水の量、水に浸す時間などに より変わります。お好みに応じて工夫してお使いください。

むらしタイマー終了後、操作ボタン を奥に当たるまで押 し込む

> 消火操作 → 22 <->・を参照してくだ さい。



- ●消火の状態に戻すまで、炊飯ランプと火力表示ラン プは点滅し続けます。
- 2度炊きや温め直しはできません。(焦げつくことがあります)
- ●炊き上がったごはんからおかゆ (雑炊) を作るとき
- は、手動で調理してください。

 おかゆの加熱途中でかき混ぜすぎると、米粒がつぶれ、粘りがでたり、焦げつきやすくなります。

 ・吹きこぼれるよろばれたとしまった。
- げたりして吹きこぼれないようにしてください。 ● おかゆの炊き上がりで、水分量が多い場合は再点火 し、様子を見ながら火力調節をしてください。
- ●専用土鍋モードはなべ底部分に少しおこげができま す。おこげを少なくしたい場合やおこげを多くした い場合は、5段階のこげめ調節が可能です。 → 44 ページ




お湯をわかす【湯わかしモード】

強火力バーナー・標準バーナーにて同時に使用できます。

沸とう後、自動的に弱火になります。 設定時間が経過すると、自動的に消火します。



【湯わかしモード】





電源

1 「ピッ」と音がするまで、電源スイッチを押す(0.3 秒)

電源ランプが青色に点灯し、電源が入ります。



ワンポイント

●電源を入れたとき、電源ランプが点滅する場合は機器がロックされています。ロックを解除してください。 → 16 x-y

② 点 火

1 なべ(やかん)を置いて、コンロバーナーの点火操作をする

点火操作 → **22** ページを参照してください。



1 コンロ操作部の [押:開]付近を 指で押す

押し込んだ指を戻すと操作部が自動的に出てきます。

2 使用するコンロの湯わかしスイッチ を押す

湯わかしランプが点灯します。



◆取り消しする場合

湯わかしスイッチを押す 湯わかしランプが消灯します。



●取り消しにすると湯わかしモードが取り消され自動判別モード → 3 ページに設定されます。

(4) 時間設定

沸とう後の保温時間を、0~90分の間で設定できます。 タイマー時間の設定は、いつでも変更することができます。

7 タイマースイッチを押す

使用しているタイマーランプが点灯し、表示部に "**5**" 分が表示されます。

(同時に使用しているときは、標準バーナーを最初に表示します。)



2 [+]、[-]スイッチを押す

沸とう後の時間を設定します。

[+] スイッチ(1回押し): 1分増えます。

● [-] **スイッチ (1回押し)**: 1分減ります。

[+] スイッチ (押し続ける): 5 分刻みで増えます。

[-] スイッチ (押し続ける): 5 分刻みで減ります。



ワンポイント

- タイマー設定をしない場合、沸とうしてから5分後 に自動消火します。
- ●タイマー時間をO分に設定したときは、沸とうする とブザーが「ピー」と1回鳴ってお知らせし自動消 火します。

(5) 沸とうすると…

沸とう後ブザーが「ピピッ」と3回鳴ってお知らせし、弱火になります。沸とうお知らせ後、消火するまでの保温時間を1~90分の間で設定できます。 (操作は④時間設定と同じです。)

ワンポイント

●沸とうして弱火になった後、火力変更できます。

コンロを使いましょう

(6) 時間終了・自動消火

🚹 設定時間終了 30 秒前になると…

ブザーが「ピピッ」と3回鳴ってお知らせすると同時に秒表示に変わります。



2 設定時間が終了すると…

(秒表示)

ブザーが「ピー」と
1 回鳴ってお知らせし、湯わかしランプ
と設定したコンロのタイマーランプ、火力表示ランプが点滅して、自動消火します。



7終 了

自動消火後、操作ボタンを奥に当たるまで押し込む

消火操作 → **22** ページを参照してください。

ワンポイント

●操作ボタンを消火の状態にしないとき、表示部 "↓"分は 約10秒後に消えます。(消火の状態に戻すまで、使用した 湯わかしランプおよびタイマーランプ、火力表示ランプは 点滅し続けます。)

お願い

- ●底の平らな金属製のやかんなべにきちんとふたをして (標準バーナー:500mℓ~2ℓ、強火力バーナー: 500mℓ~3ℓ)の水を入れてお使いください。
- ●沸とうするまでの間は、ふたを開け閉めしたり、中の 水をかき混ぜたり、なべを動かしたり、水や具を入れ て使用しないでください。温度センサーが正しく検知 しない場合があります。
- ●一度わかしたお湯(約 70℃以上)を再び湯わかしモードでわかすと、100℃になる前に沸とうしたと判断する場合があります。
- ●なべなどの材質、形状、水量により沸とうのお知らせが2~3分遅れる場合や、100℃より低めで沸とうしたと判断する場合があります。また吹きこぼれる場合もありますので、やけどに注意してください。
- ◆やかんやなべなどの底が汚れていたり、さびていたり すると、100℃より低めで沸とうしたと判断する場合 があります。
- ・沸とうしても弱火になる時間が遅い場合や沸とうしていないのに弱火になる場合、お知らせ時間のタイミングを変更することができます。■ 44 ページ

🥌 湯わかしモードの活用法

麦茶の煮出しなどの調理に活用できます。

◆たとえば「麦茶」なら

コンロバーナーを点火します。



② 点火したコンロの湯わかしスイッチを押します。

次にタイマースイッチを押し、その後 [+]、[-] スイッチを押して、消火時間 、を設定します※。

③ やかんの水を沸とうさせま す。

> 沸とうしたらブザーでお知らせ! 自動的に弱火になります。

🕢 麦茶パックを投入します。



消火時間まで吹きこぼれることなく弱火の状態で保温。設定した時間で自動消火します。


じっくり煮出したおいしい麦茶ができあがります。

※ 消火時間を設定しない場合は5分間弱火で保温し、自動消火します。

◆ゆでもの調理の使い方

沸とう後に火力を弱火から強火にしてゆで もの調理

> 湯わかし沸とう後の保温タイマー中 弱火になった火力を強火にし、ゆでもの調理ができ ます。



2 沸とう後の保温でゆで卵調理



設定した時間でコンロを自動消火【コンロタイマーモード】

強火力バーナー・標準バーナー・小バーナーいずれかのバーナーのみの設定が可能です。



1 「ピッ」と音がするまで、電源 スイッチを押す(0.3 秒)

電源ランプが青色に点灯し、電源が入ります。



ワンポイント

電源を入れたとき、電源ランプが点滅する場合は機器がロックされています。ロックを解除してください。 → 16 x-y

(2)点 火

1 なべを置いて、コンロバーナーの 点火操作をする

点火操作 → **22** ページを参照してください。



(3) モード設定

1 コンロ操作部の[押:開]付近を 指で押す

押し込んだ指を戻すと操作部が自動的に出てきます。

2 タイマースイッチを押し、使用する コンロを設定する ■ **3/17-**■

設定したコンロのタイマーランプが点灯し、表示部に"【"分が表示されます。



◆取り消しする場合

1 タイマースイッチを押す タイマーランプが消灯するまでタイマース イッチを押してください。

(4) 時間設定

調理時間を $1 \sim 90$ 分の間で設定できます。調理中でも [+]、[-]スイッチを押すと、設定時間が変更できます。

[+]、[-]スイッチを押す



- [+] スイッチ (1 回押し): 1 分増えます。● [-] スイッチ (1 回押し): 1 分減ります。
- [+] スイッチ (押し続ける):5分刻みで増えます。
- [-] スイッチ (押し続ける):5分刻みで減ります。

(5) 時間終了・自動消火

1 設定時間終了 30 秒前 になると…

ブザーが「ピピッ」と3回鳴ってお知らせすると同時に秒表示に変わります。



(秒表示)

2 設定時間が終了すると…

ブザーが「ピー」と 1 回鳴って お知らせし、火力表示ランプと 設定したコンロのタイマーラン プが点滅し、自動消火します。



(6)終了

自動消火後、操作ボタンをの奥に当たるまで押し込む



消火操作 → 22 ページを参照してください。

- ●操作ボタンを消火の状態にしないとき、表示部 "↓"分は 約 10 秒後に消えます。(消火の状態に戻すまで、設定した コンロのタイマーランプと火力表示ランプは点滅し続けま す。)
- ●タイマーはタイマースイッチを押すことにより途中で他のコンロに変更ができます。この場合、表示部に"【"分と表示されます。再度時間設定をしてください。この場合、今まで使用していたタイマーは解除されます。
- ●タイマースイッチを押してモード設定した場合でも、約 10 秒経過後、再度タイマースイッチを押した場合、設定したモードは解除されます。(ただし、バーナーは消火しません。)

コンロを使いましょう

高温調理をする【センサー解除モード】

強火力バーナー・標準バーナーで、いる料理やあぶり料理などのから焼きにちかい高温調理をしたいときに使用できるモードです。また、なべを振る調理で弱火になると支障がある場合や、凹んだなべを使用する場合、なべをのせずに料理するときにも使用できるモードです。焦げつき自動消火機能と天ぷら油過熱防止機能、鍋なし検知機能を一時的に解除し、高温調理ができます。(タイマースイッチで時間を設定しない場合 30 分間使用できます。)



1 「ピッ」と音がするまで、電源 スイッチを押す(0.3 秒)

電源ランプが青色に点灯し、電源が入ります。



ワンポイント

電源を入れたとき、電源ランブが点滅する場合は機器がロックされています。ロックを解除してください。 → 16 ページ

②点 火

1 コンロバーナーの点火操作をする

点火操作**→ 22** ← ッを参照して ください。



(3) モード設定

1 コンロ操作部の[押:開]付近を 指で押す

押し込んだ指を戻すと操作部が自動的に出てきます。

2 使用するコンロのセンサー解除 スイッチを3秒長押しする

表示部に「【」→「【】」→ 「【】」→「【】」と表示されます。「【】」が表示されたとき、「ピピピッ」と 1回鳴ってお知らせすると同時にセンサー解除ランプが点灯し、センサー解除モードに設定されます。



◆取り消しする場合

1 センサー解除スイッチを押す センサー解除ランプが消灯します。

◆時間を設定する場合

使用時間を $1 \sim 90$ 分の間で設定できます。

1 タイマースイッチを押す 使用しているコンロのタイマーラ ンプが点灯し、表示部に"【"分 が表示されます。

(同時に使用しているときは、標準バーナーを最初に表示します。)



2 [+]、[-] スイッチを押す

● [+] スイッチ (1 回押し): 1 分増えます。● [-] スイッチ (1 回押し): 1 分減ります。● [+] スイッチ (押し続ける): 5 分刻みで

増えます。

● [-] **スイッチ (押し続ける)**:5分刻みで 減ります。



お願い

- ●30 分以上の設定でも高温温調に達してから最大 30 分で自動消火となります。
- ●タイマースイッチを押して時間を変更した場合でも、もう一回タイマースイッチを押すと時間変更が解除になり、そこから30分で自動消火となります。

4)調理

1 食材を投入し、調理をはじめる

ワンボイント

- なべの異常過熱を防止するため、強火・弱火と火力が自動的に切り替わることがあります。 また、弱火状態でもセンサー温度がさらに上昇した場合は、温度センサー過熱防止機能がはたらき、自動消火します。
- ●再点火しても火がつかない場合は、しばらく待って からおこなってください。

2 約30分経過すると…

ブザーが「ピー」と3回鳴ってお知らせし、センサー解除ランプが消灯し、自動消火します。また、表示部に"00"と"-!"または"-3"が交互に点滅します。



⑤終了

1 自動消火後、操作ボタンを奥に当たるまで押し込む

消火操作 → **22** ページを参照してください。

◆時間を設定した場合の終了

1 設定時間終了30秒 前になると…

> ブザーが「ピピッ」と3回鳴ってお知らせすると同時 に秒表示に変わります。



2 設定時間が終了すると…

ブザーが「ピー」と 1 回鳴ってお知らせし、センサー解除ランプと使用したコンロのタイマーランプ、火力表示ランプが点滅し、自動消火します。



(秒表示)

3 自動消火後、操作ボタンを奥に当たるまで押し込む


消火操作 → 22 ページを参照してください。

グリルをお使いになる前に


グリルの取り扱いと準備

(1) グリルの取り出し

グリルを取り出したり、持ち運ぶときは… **7** グリルとびらをいっぱいに引き出す



グリル皿を両手で持ち上げて、 取りはずす



ワンポイント

- グリルとびらを強く持ち上げると、グリル皿のクリアコートがはがれる原因になります。
- グリルとびらをはずす場合は → 48 ページを参照してください。
- グリルとびらをいっぱいに引き出さないと、グリル皿やグリル焼網が取りはずしにくい場合があります。

(2) グリルを初めて使うときは

■ 梱包部材をすべて取り除く

庫内の紙や梱包部材をすべて取り除いてください。 残っていると、発火の原因になります。

約7分間から焼きをする

部品に付着している加工油を焼き切ります。 グリルの操作については**→ 35** ページを参照してください。

- グリル焼網や下火力バーを取り出し、から焼きしてくだ さい。
- ●排気口や排気口以外からも煙が出ますが、異常ではありません。
- ●から焼き時に、グリル過熱防止センサーが作動し、自動 消火する場合があります。また表示部 "ひご"と"-5"を 交互に点滅します。
 - この場合、約5分間待ってから、再度点火操作をしてく ださい。

グリルを使いましょう

魚の焼きかた

両面焼グリルは、上火・下火両面から加熱するため、片面 焼グリルに比べ煙が多くでたり、魚がグリル焼網に付着し やすくなることがあります。魚がグリル焼網に付着しやす くなるのは下火バーナーの熱により魚から出たタンパク質 が固められ、グリル焼網の周囲に固着したままになること が原因です。魚を置く前に以下の準備をしてください。



●冷凍の魚:しっかり解凍してください。

しっかり解凍しないと魚が焼き上がる前に、安 全機能が作動することがあります。

- ●生魚:水洗いしたあと、水気をよくふき取ります。
- みそ漬けやかす漬けの魚:みそやかすをよくふき取ります。

塩焼きの下ごしらえ

鮮度や材料にあった塩加減が必要です。塩をつけると、身 がしまって身崩れしにくくなります。一般に鮮度が落ちた ものは塩を多めにします。

- ●さばやいわしなど脂肪分が多い背の青い魚は…
 - ▶ 多めに塩をして、時間をおく しっかりと身をしめます。
- ●白身魚は…
 - ▶ 少なめに塩をふり、おき時間も短めに
- ●川魚やいか、えび、貝などは…
 - ▶ 焼く直前に塩をふる

ワンポイント

● 魚の重量の約 2%の塩をつ けます。身の厚いところには 厚く、うすいところにはうす くつけます。



●尾やひれは特に焦げやすい ので、多めに塩をつけてください。また、アルミは くで包んでおくと、焦げかたが少なくなります。

ブリル焼網に魚を置く前に

本製品のグリル焼網は魚などがくっつきに くくなるようにフッ素コート加工を施して おりますが、経年変化や魚の種類によって はくっつきやすくなる場合があります。そ のときは、以下の準備をしてください。



グリル焼網に油を薄く塗る 魚がグリル焼網にくっつきにくくなります。

約1~2分間から焼き(予熱)をする

焼き上がり後、材料がグリル焼網に付着しにくく、 取り出しやすくなります。グリルの操作については マニュアルモード**→ 35**_{ベージ}を参照してください。

お願い

●オートメニューモードで焼く場合は、予熱はしな いでください。

グリル焼網に魚を置く

魚は頭が奥に、尾が手前になるように置いてください。







魚を 1 匹 焼く場合 魚を 2 匹 焼く場合 魚を 3 匹以上焼く場合

グリルの操作には、素材に合わせて焼き時間や火加減を任 意で調節するマニュアルモード→ 35ページと、焼き時間と火 加減を自動で調節するオートメニューモード → **37**ベージ があ ります。

ワンポイント

●たれつきのつけ焼きや照り焼き、下味をつけた魚 などは、焦げやすいので、弱火でゆっくりと焼いて ください。

魚を取り出す

グリル焼網のフッ素コート加工の効果がなくなったとき は、下記のような使いかたをしてください。

はしをグリル焼網と平行に入れ、 魚を軽く持ち上げる

グリル焼網に付着した魚をはがします。

魚を取り出す



ワンポイント


●フライ返しを使ってはがしてから、はしで取り出す 方法もあります。また、焼き上がる前に、魚をずら すとグリル焼網に付着しにくくなります。

お願い

- ●両面焼グリルは、上下の焼きかたが違うので、 表と裏の焼き色が同じになるとは限りません。 上火、下火それぞれの火力調節 🖦 **36** ੍⊸シを利 用してお好みの焼き色にしてください。
- グリルを続けて使用する場合は5分程度間をあ けてください。庫内が高温のまま焼き始めると 中まで火が通らないうちにグリル過熱防止セン サーが作動し、自動消火する場合があります。
- トーストやクッキーなどの調理は便利な別売の トーストプレート RCP-72V を用意していま す → 61 ページ

グリルを使いましょう

グリル操作部の使いかた



焼き時間や火加減を任意で調節【マニュアルモード】

グリルは点火すると自動的にタイマーモードに設定されます



1 ガス栓(ねじガス栓)を全開にする

機器下方のキャビネット内にあるガス栓 (ねじガス栓) を全開にします。

2 「ピッ」と音がするまで、電源 スイッチを押す(0.3 秒)

電源ランプが青色に点灯し、電源が入ります。



ワンポイント

- ●電源を入れたとき、電源ランプが点滅する場合は 機器がロックされています。ロックを解除してくだ さい。 → 16 ページ
- **3** 魚の下ごしらえをする → 34 ペーッを参考にしてください。
- 4 下火カバー、グリル皿受け、グリル皿、グリル焼網をセットする

各部品のセット **→ 17** ページを参照してください。 グリル皿には水を入れないでください。 続けて使用するときはそのつど脂を取り除いてくだ さい。

5 グリル焼網に魚を置き、グリル とびらを閉める

6 グリル操作部の [押:開]付近を 指で押す

押し込んだ指を戻すと操作部が自動的に出てきます。



1 操作ボタンを押す

火力表示ランプが点灯し、現在 の火力を表示します。

 点火初期の1分間はバーナー の の予備加熱のため、強制的に 火力強となります。この間に火力

火力強となります。この間に火力変更した場合は、1分経過後に実際の火力が変化します。

介 注 章



■万一点火しないときは、操作 ボタンをいったん消火の状態 に戻し周囲のガスがなくなっ てから再度点火操作を行う

すぐに点火操作をすると周囲のガス に引火して、衣服に燃え移ったり、 やけどをするおそれがあります。

- ●すべてのコンロとグリルが同時にスパークします。 これは、全個所スパークする構造となっていますの で異常ではありません。操作ボタンから手を離して もスパークしていますが、着火してしばらくすると 止まります。
- ●長時間使用していなかったり、朝一番など初めて 点火するときは、ガス管内に空気が入っていて点火 しにくいことがあります。

③ 時間設定

加熱時間を、1 \sim 15 分の間(庫内の温度がある程度上昇している場合は 1 \sim 8 分または 10 分までの間)で設定できます。

1 表示部に"♀"分と表示される

庫内の温度がある程度上 昇している場合は"┫"分と表示されます。



2 [+]、[-] スイッチを押す

加熱時間を設定します。

- [+] スイッチ押し: 最大 15分。 (庫内温度がある程度上がっている場合は、8分ま たは 10分)
- [-] スイッチ押し: 最小 1分。



ワンポイント

- ●加熱時間を設定しない場合、点火してから9分後に自動消火します。(庫内温度がある程度上がっている場合は6分後)
- ●調理中に[+]、[-]スイッチを押すと、加熱時間が変更できます。ただし、連続使用時間は最大 15 分となります。(庫内温度がある程度上がっている場合は8分または10分)
- ●加熱時間の目安は付属のクックブックをご覧ください。

4 火力調節


火力は4段階あり、それぞれの段階に火力を調節できます。

★押が付付します

火力が調節できます。合わせた段階の火力表示ランプが点灯します。 ① ____ ④

●操作ボタンを右に回すと 下図のように①~④、左 に回すと④~①のように 火力が変化していきます。





(5) 調理終了・自動消火

1 調理終了 30 秒前になると…

ブザーが「ピピッ」と3回鳴ってお知らせすると同時に秒表示に変わります。



□ (秒表示)

2 加熱時間が終了 すると…

ブザーが「ピー」と1回鳴ってお知らせすると同時に表示部は"『か分になり、火力表示ランプが点滅し、自動消火します。



6)終了

1 自動消火後、操作ボタンを奥に当たるまで押し込む

消火の状態に戻してください。 火力表示ランプと表示部の "J" 分が消灯します。 必ず消火したことを確認してく ださい。



2 電源スイッチを押す

電源ランプが消灯し、電源が切れます。



お願い

- グリルを使用している場合、グリルとびらはゆっくり開閉してください。速い操作で開閉するとコンロやグリルの炎が消える場合があります。
- ●連続して魚を焼く場合は、5分程度時間をおいてから点火してください。庫内の温度が高くなっているため、焼く魚の種類によってはグリル過熱防止センサーが作動し、自動消火することがあります。

ワンポイント

- ●操作ボタンを消火の状態にしないとき、表示部の "よ" 分は約 10 秒後に消灯します。
- 自動消火したときは、すぐに操作ボタンを消火の 状態に戻してください。

グリルを使いましょう

焼き時間や火加減を自動で調節【オートメニューモード】

生魚の姿焼や、切身、干物などを自動で焼き上げます。

必ずお守りください

- グリル皿には水を入れないでください。
- ●予熱はしないでください。
- ●魚以外の調理には使用しないでください。
- ●冷凍魚は解凍してから焼いてください。 (冷凍のまま焼くと焼き色が薄かったり中まで火が通らないことがあります。)
- ●オートメニューモードで調理中はグリルとびらを開けないでください。
- ●オートメニューモードで焼き上げ後に焼き足したい場合、<u>必ずマニュアルモード(手動調理)</u>で焼き足しを行ってください。
- ●種類や大きさの異なる魚を同時に焼かないでください。
- ●オートメニューモードでスタートして、30 秒後以降にオートメニューモードを解除したい場合は、操作ボタンを押して一度消火してください。
- ●魚を一度焼きかけて消火し、再度点火して調理する場合はオートメニューモードでは焼かないでください。 (魚が焼けすぎてしまいますのでマニュアルモードをお使いください。)

上手に調理するために

- ●オートメニューモードでは 1 匹の場合はグリル焼網の左右どちらかに置いた方が上手に焼けます。
- 2回連続で焼く場合に、庫内温度が高いとオートメニュースイッチを受け付けない場合があります。その場合は、とびらを開けて5分程度待ってからお使いいただくか、またはマニュアルモードでお使いください。
- 魚の焼け具合は必ずしも一定ではなく、脂ののりかた、鮮度、保存状態によって焼き色が薄くなったり濃くなったりすることがあります。(脂ののりが良いほど焦げやすくなります。)

1 準備

1 ガス栓(ねじガス栓)を全開にする

機器下方のキャビネット内にあるガス栓 (ねじガス栓) を全開にします。

2 「ピッ」と音がするまで、電源 スイッチを押す(0.3 秒)

電源ランプが青色に点灯し、電源が入ります。



ワンポイント

- ●電源を入れたとき、電源ランプが点滅する場合は 機器がロックされています。ロックを解除してくだ さい。 ➡ 16 <=;
- 魚の下ごしらえをする

オートメニューのメニュー表 **→ 39** ベージを参考にしてください。

4 下火カバー、グリル皿受け、 グリル皿、グリル焼網をセットする

> 各部品のセット → 17 x-yを参照してください。 グリル皿には水を入れないでください。 続けて使用するときはそのつど脂を取り除いてくだ さい。

- **5** グリル焼網に魚を置き、グリル とびらを閉める
- 6 グリル操作部の [押:開]付近を 指で押す

押し込んだ指を戻すと操作部が自動的に出てきます。

モード設定

オートメニュースイッチを押し魚 の状態を設定する 焼き加減スイッチを押し焼き加減 を設定する

「姿焼」ランプと「標準」ランプが点灯します。

●オートメニュースイッチで、魚の状態を設定しま

オートメニュースイッチを押すごとに、 「姿焼」→「切身」→「干物」→消灯(取り消し)→ 「姿焼」…の順で切り替わります。

焼き加減スイッチで、焼き加減を設定します。

焼き加減スイッチを押す ごとに、「標準 | → 「強め | →「弱め」→「標準」… の順で切り替わります。



ワンポイント


- 点火後にオートメニュー設定する場合は、点火後 30 秒以内にオートメニュースイッチを押してくだ さい。30 秒を超えるとブザーが「ピピー」と鳴っ てスイッチを受け付けません。(焼き加減は点火後 約90秒まで変更可能です。)
- ●庫内温度がある程度高い場合はブザーが 「ピピー」 と鳴って「オートメニュー」スイッチを受け付けま せん。マニュアルモード(手動調理 → 35・36 ペーシ) を使用してください。

操作ボタンを押す

火力表示ランプが下図のように点灯 (強・強)→点灯(弱・弱)→消灯→点 灯(強・強)を繰り返します。

り、火力は自動的に調整されます。

点灯(強・強)点灯(弱・弱)



 $\stackrel{\Diamond\Diamond}{\Diamond}$

消灯

ワンポイント

すべてのコンロとグリルが同時にスパークします。 これは、全個所スパークする構造となっていますの で異常ではありません。操作ボタンから手を離して もスパークしていますが、着火してしばらくすると 止まります。

調理終了・自動消火

調理終了30秒前になると…

ブザーが「ピピッ」と3回鳴ってお知らせすると、 同時に秒表示に変わり、オートメニューランプと焼 き加減ランプが消灯しま

す。



(秒表示)

2 加熱時間が終了すると…

ブザーが「ピー」と 1 回 鳴ってお知らせすると同 時に表示部は"🗓"分にな り、火力表示ランプが点 滅し、自動消火します。



ワンポイント

●調理終了30秒前から加熱時間の終了までの間、焼 きものの焼き加減を見てさらに焼き色をつけたいと きは[+] スイッチでお好みの時間を分単位で設定 できます。

自動消火後、操作ボタンを奥に当 たるまで押し込む

消火の状態に戻してください。 火力表示ランプと表示部の "!" 分が消灯します。 必ず消火したことを確認して





電源スイッチを押す

電源ランプが消灯し、電源が切 れます。



ワンポイント

ください。

- 操作ボタンを消火の状態にしないとき、表示部 "♬" 分は約 10 秒して消灯します。
- ●自動消火したときは、すぐに操作ボタンを消火の 状態に戻してください。

グリルを使いましょう

オートメニューモードのメニュー表

下記の表はオートメニューを使った場合の調理例です。

下記の魚以外は手動調理してください。(火力と時間の目安→41 ページ)

焼き加減オートメニュー	■弱め	■標準	■強め	
	[小さめの生魚 (約 50g 以下)]	[中程度の生魚 (約 100 ~ 200g)]	[大きめの生魚 (約 200g 以上)]	
■姿焼	きす 1~6匹 小あじ	あじ いさき } 1~3匹 さんま いわし あゆ にじます	あじ }3~4匹 いさき }	
	[塩漬け] 塩さんま 1~4匹 (約130~200g)	たい(小) 1匹(300g以下) きす 1~4匹(50g以上)	たい 1 匹(約 300 ~ 400g)	
	[照り焼き]	[生魚]	[光沢のある魚]	
	ぶり さわら 生かつお	生ざけ さば ぶり すずき たい	まながつお たちうお [生魚]	
■切身		甘だい	さわら	
	[み そ漬け] さわら	[塩漬け] 甘塩ざけ 塩さば		
	[小さな半生の干物]	[一夜干しのひらき]	[大きなひらき]	
■干物	さんまのひらき 1~2枚(約110g以下) ししゃも 4~10匹(約25g以下)	あじのひらき 干しさわら かますのひらき 干しかれい 「大きめの半生の干物」 さんまのひらき 1~2枚(約110g以上) ししゃも 4~10匹(約25g以上)	ほっけのひらき 1~2枚	

お願い

●上記の<u>の魚は、特に焦げやすいので、**必ず焼き加減を「弱め」**に設定してください</u>。

ポイントとお願い 置き方 ・魚は頭を奥にして置いてください。 ・魚を一匹焼くときは、グリル焼網の左右どちらかに置いてください。 オートメニュー ・尾やひれは焦げやすいのでその部分だけ、充分に塩をぬるか、アルミはくで覆うと、きれいに では、1 匹の場 焼けます。 合は左右のどち ・厚みのある魚は中まで火が通りにくいので厚さを4cm以下にしてください。 らかに置いた方 が上手に焼けま す。 小さめの魚・塩さんまについて ・50g以下の小さな魚は焼き加減スイッチを「弱め」に設定してください。「標準」・「強め」では 焼き過ぎてしまう場合があります。 2 匹の場合は ・塩漬けされたさんまは焦げやすいので焼き加減スイッチを「弱め」で設定してください。「標準」・ 左右均等に。 「強め」では焼き過ぎてしまう場合があります。 ・身側を下向き、皮側を上向きにしてグリル焼網においてください。 ・照り焼き、みそ漬けのものは表面が非常に焦げやすいので必ず、焼き加減スイッチを「弱め」 に設定してください。(「標準」・「強め」では表面の焦げが強くなってしまいます。) ・肉厚の物 (特に骨つきのもの) は火が通りにくいので肉厚を 2.5c m以下にしてください。 ・肉厚(特に骨つき)の魚の照り焼きやみそ漬けは表面が早く焦げやすい割に、中身に火が通り にくく、オートメニューモードではうまく焼けないので、焦げやすい皮側を下側にしてグリル が上手に焼けま 焼網におき、上火「強」、下火「弱」のマニュアルモードで焼いてください。 す。



・みそ漬けはみそを洗い、キッチンペーパーなどで水気をとってから焼いてください。

・照り焼き、みそ漬けのものは次の場合ほど焦げやすくなります。

- . 照り焼きたれのみりん配分が多いほど

漬けている時間が長いほど

・魚の脂ののりが良いほど

- ・ししゃも、さんまのひらきは焦げやすいので必ず、焼き加減を「弱め」か「標準」に設定してく ださい。(「強め」では焦げが強くなってしまいます。)
- ・身側と皮側で裏表がある干物は身側を上向き、皮側を下向きにしてグリル焼網におくと魚が反 らずにきれいに焼けます。
- ・干物は乾燥状態によっても焼き色や焼け具合が変わります。(乾燥しているものほど焼けやす (I)

身のうすい部分 を外側に向け て、左右のどち らかに置いた方



4切の場合

グリルを使いましょう

火力と時間の目安

	メニュー	火力	マニュアルモード (手動調理)の	オートメニュ (自動調理) スイッチ選打	の場合の
	×=1=	(上火一下火)	場合の焼き時間(目安です)	オートメニュー	焼き加減
	あじの塩焼き	強 — 強	13分	姿焼	強め
	いわしの塩焼き	強 — 強	12分	姿焼	標準
	さんまの塩焼き	強 — 強	11分	姿焼	標準
	さばの塩焼き	強 — 強	8分	切身	標準
	さわらの塩焼き	強 — 強	9分	切身	強め
	さけの切身	強 — 強	9分	切身	標準
	ぶりの照り焼き	強 — 強	7 分	切身	弱め
ク	あじのひらき	強 — 強	9分	干物	標準
クックブックのメニュー	ししゃもなど	強 — 強	6分	干物	弱め
グブ	赤魚のかす漬け	弱 — 強	11分		
ック	ローストビーフ	強 — 強	8~9分		
0	さけのホイル焼き	強 — 強	8分		
쓰	とり肉の塩焼き	弱 — 強	11分		
<u> </u>	焼きおにぎりセット	強 — 強	8分		
1	ピザトースト	強 — 弱	5 分		
	アスパラのベーコン巻き	強 — 強	5 分	オート	不可
	焼きりんご	強 — 強	7 分		
	大あさり	弱 — 強	5~6分		
	厚あげ	強 — 弱	8分		
	焼きなす	強 — 強	8~12分		
	焼きおにぎり	強 — 弱	素焼き 5 分 ▶ 裏返したれ 5 分	- }	
	焼きもち	弱一弱	5分▶裏返し2分		

●詳細は、付属のクックブックをご参照ください。

	みりん干し(かわはぎなど)	強 — 強	6分	
その	みりん干し(いわしなど) ※ 1	強 — 強	予熱 3 分 焼き時間 1 分	オート不可
他	さばのみりん漬け ※2	強 — 弱	5 分	
	さばのみそ漬け ※2	強 — 弱	8分	

^{※ 1} 小さいみりん干しは予熱をしてから焼くと上手に焼けます。

^{※2} 皮を下側、身を上側にしてグリル焼網の上に置いてください。

グリルでオーブン機能を使う

別売のダッチオーブンを使用して、グリルでオーブン調理ができます。

必ず別売のダッチオーブンセットを使用してください。 → **61** ページ また、ダッチオーブンセットに付属の「使いこなしブック」の注意をよく読んでから使用してください。 ダッチオーブンを使用する場合は予熱せずに使用してください。

(1) 準 備

🚹 ガス栓(ねじガス栓)を全開にする

機器下方のキャビネット内にあるガス栓 (ねじガス栓) を全開にします。

2 「ピッ」と音がするまで、電源 スイッチを押す(0.3秒)

電源ランプが青色に点灯し、電源が入ります。



ワンポイント

●電源を入れたとき、電源ランプが点滅する場合は 機器がロックされています。ロックを解除してくだ さい。 → 16 x-y

3 グリル操作部の [押:開]付近を 指で押す

押し込んだ指を戻すと操作部が自動的に出てきます。

お願い

- ●オーブンシートを使用する場合はダッチオーブンから はみ出ないようにしてください。
- ●オーブン調理中はグリルとびらを開けないでください。
- ダッチオーブン機能を使用して、魚焼きなどの調理を しないでください。発火の原因となります。

(2) モード設定

1 ダッチオーブンスイッチを押す (1 秒押し)

ダッチオーブンランプが点灯し、表示部に "**≧[**" 分が点灯します。



ワンポイント

- ●もう一回ダッチオーブンスイッチを押すと取り消し になります。
- ●庫内温度がある程度高い場合はブザーが「ピピー」 と鳴ってダッチオーブンスイッチを受け付けませ ん。
- ●点火後にオーブン機能を設定する場合は、点火後 30 秒以内にダッチオーブンスイッチを押してくだ さい。30 秒を超えるとブザーが「ピピー」と鳴っ てスイッチを受け付けません。(時間設定は点火後 約 90 秒まで変更可能です。)

(3) 時間設定

加熱時間は、 $1 \sim 30$ 分の間で設定できます。

【 ↑ [+]、[−] スイッチを押す

加熱時間を設定します。

● [+] スイッチ (1 回押し): 1 分増えます。● [-] スイッチ (1 回押し): 1 分減ります。

ワンポイント

●連続使用時間は最大 30 分となります。

グリルを使いましょう


4 点 火

1 操作ボタンを押す

火力表示ランプが下図のように点灯 (強・強) →点灯(弱・弱) →消灯→点 灯(強・強) を繰り返します。

オートメニューや焼き加減の設定により、火力は自動的に調整されます。





ワンポイント

● すべてのコンロとグリルが同時にスパークします。 これは、全個所スパークする構造となっていますの で異常ではありません。操作ボタンから手を離して もスパークしていますが、着火してしばらくすると 止まります。

(5) 調理終了・自動消火

🚹 調理終了 30 秒前になると…

ブザーが「ピピッ」と3回鳴ってお知らせすると同時に秒表示に変わります。



□ (秒表示)

2 加熱時間が終了すると…

ブザーが「ピー」と1回鳴ってお知らせすると同時に表示は"①"分になり、火力表示ランプが点滅し、自動消火します。



(6)終了

1 自動消火後、操作ボタンを奥に当 たるまで押し込む

消火の状態に戻してください。 火力表示ランプが消灯します。 必ず消火したことを確認してく ださい。





2 電源スイッチを押す

電源ランプが消灯し、電源が切れます。



ワンポイント

- ダッチオーブンは加熱と消火後の余熱を利用して調理するため、加熱終了後一定の余熱時間を設けてください。
- 調理の詳細はダッチオーブンセット付属の「使いこなしブック」をご覧ください。

お願い

- ●調理終了後、ダッチオーブンはたいへん熱くなっています。ダッチオーブンを持ち運ぶ場合は、別売のミトンをご使用になり、注意してお持ちください。
- ●オーブン調理後、ダッチオーブンを食卓にのせる場合は、必ずなべ敷きを使用してください。
- ダッチオーブンを加熱後、熱いうちに急冷しないでください。表面のホーローがはがれる場合があります。

安全・便利機能を使いましょう

電源オートオフ時間・コンロ消し忘れ消火機能時間・感震停止機能・湯わかしモードお知らせ時間・専用土鍋モードを任意に設定【カスタマイズ機能】

この機器はお客様が使いやすいように以下の機能の設定を変えることができます。

●電源オートオフ時間: 1~5分の間で1分刻みに設定できます。購入時は、「3分」に設定されています。

● **コンロ消し忘れ消火機能時間**:30分~90分の間で10分刻みおよび「-- (120分)」(すべてのバーナー同じ時間)の設定ができます。購入時は「-- (120分)」に設定されています。

●感震停止機能:「on(設定)」、「oF(解除)」に設定できます。購入時は、「on」に設定されています。

●湯わかしモードお知らせ時間:使用するバーナーの種類やなべの種類、水量などによりお知らせ時間が早く感じたり、返く感じた場合は、1~5の5段階に設定できます。購入時は「3」に設

定されています。

●専用土鍋モード:ごはんのおこげ状態を5段階で調節します。購入時は「4」に設定されています。

1 準備

- 11 「ピッ」と音がするまで、電源 スイッチを押す(0.3 秒)
 - ●コンロ・グリルは使用しない状態にしてください。
- 2 コンロ・グリル操作部の [押:開] 付近を指で押す

押し込んだ指を戻すと操作部が自動的に出てきます。

(2) E-

モード設定

グリル[+]スイッチとコンロ[+] スイッチを同時に長押しする (3秒以上)

各表示部が点灯し、**カスタマイズ機能設定モード**に 入ります。



をコンロ 後コンロ 359世 200 200 200 200 200 200 200 200 200 20	タイマー
-------------------------------------------------------	------

◆電源オートオフ時間を設定する場合

1~5分の間で、1分刻みに設定できます。

グリル [+]、[-] スイッチを押す



◆コンロ消し忘れ消火機能時間を設定する場合

30分~90分の間で、10分刻みおよび、「-- (120分)」の設定ができます。

コンロ[+]、[-] スイッチを押す

すべてのバーナーが同 じ時間に設定されます。



◆感震停止機能を設定する場合

「on(設定)」、「oF(解除)」に設定できます。

- タイマースイッチを押す
- 2 コンロ[+]、[-] スイッチを押す
 - ●全コンロバーナー、グ リルバーナーが同じ設 定になります。



◆湯わかしモードお知らせ時間を設定する場合

強火力バーナー、標準バーナーそれぞれ個別に設定できます。

- 1 設定するコンロの湯わかしスイッチ を押す
- 2 コンロ[+]、[-] スイッチを押す
 - ・強火力バーナー・標準 バーナーそれぞれ個別 に設定できます。



コンロ表示部 1 2 3 4 5
設定内容 滞とうのお知らせ ← 標準 → 沸とうのお知らせ を早くしたい場合 (初期設定) を遅くしたい場合

お願い

- ●同じ設定値にしてもなべの材質、形状や水量によってお知らせ時間が異なります。そのため、お使いになるなべなどによっては、極端にお知らせ時間が早くなりすぎたり、遅くなりすぎたりする場合があります。設定を変更する場合は、2または4から設定してください。それでもなお、早くしたい場合や遅くしたい場合は、1または5に設定してお使いください。
 - ●同じやかん(なべ)を使用しても水量によってお知ら せ時間が異なる場合があります。
- 強火力バーナー、標準バーナーでそれぞれ制御が異なるため、同じ設定値にしてもお知らせ時間が異なる場合があります。

ワンポイント

●電源スイッチを押すと、設定を確定します。また、そのまま放置しておいても、設定 15 秒後に表示が消え、確定します。

安全・便利機能を使いましょう

◆専用土鍋モードを設定する場合

ごはんのおこげの状態を $1 \sim 5$ の 5 段階で設定できます。

1 炊飯スイッチを押す

🙎 コンロ [+]、[-] スイッチを押す



コンロ表示部	1 2 3	4	5
設定内容	おこげを少なく したい場合	← 標準 → (初期設定)	おこげを多く したい場合

ワンポイント

●電源を押すと、設定を確定します。また、そのまま放置しておいても、設定 15 秒後に表示が消え、確定します。

震動を検知して自動消火【感震停止機能】

機器本体が約震度4以上の震動を検知すると、コンロ・グリルともに自動消火します。

●使用していたコンロまたはグリルの表示部に「??」と表示して、火力表示ランプを点滅させます。

◆感震停止機能が作動したあとで

1 操作ボタンを奥に当たるまで 押し込む

火力表示ランプが消灯します。



🙎 電源スイッチを押す

電源ランプが消灯し、電源が切れます。

●再使用するときは、周囲の安全を確認してから使用してください。



設定を購入時に戻す【リセット機能】

購入時の設定状態にリセットすることができます。

① 準 備

- 1 「ピッ」と音がするまで、電源 スイッチを押す(0.3 秒)
 - ●コンロ・グリルは使用しない状態にしてください。
- 2 コンロ・グリル操作部の [押:開] 付近を指で押す

押し込んだ指を戻すと操作部が自動的に出てきます。

(2) リセット

グリル [-] スイッチとコンロ[-] スイッチを同時に長押しする (5 秒以上)

「ピッ」とお知らせして初期状態の設定に戻ります。



ワンポイント

- ◆上記操作を行うと初期設定に戻りますが、カスタマイズ機能としても使用できます。→ 44 ページ
- ●電源スイッチを押すと、設定を確定します。また、そのまま放置しておいても、設定 15 秒後に表示が消え、確定します。

点検・お手入れをしましょう

お手入れの道具と洗剤について

お手入れのしかた

- ガス栓(ねじガス栓)を閉める 機器が十分に冷えたことを確認してください。
- 手袋をはめ、道具と洗剤を用意する
- 洗剤をスポンジや布に含ませてふく スプレーで洗剤を直接かけないでください。

🖊 水洗いしたあと、水気をふき取る

水気や洗剤を残さないようにします。

お願い

●お手入れのしかたを守らないと、機器や部品表 面のはがれ、欠け、変色、変質、さび、割れ、 傷の原因となります。

ワンポイント

● 洗剤は「台所用」「住居用」などの用途や、液性(中性・弱アルカリ性・弱酸性)を確認して汚れにあったものを選びます。道具・ 洗剤・食器洗い乾燥機の取扱説明書や注意をよく読み、使えるか確認します。まず、道具や洗剤を目立たない部分で試し てから、使用してください。

使って良い道具と洗剤

使ってよい道具・洗剤



スポンジ たわし やわらかい やわらかい布 歯ブラシ







①布・スポンジたわし・歯ブラシに水や台所 用中性洗剤を含ませてふく ②乾いた布で水気をふき取る

- ガラストッププレートには別売のガラス トップ専用クリーナーを使用してください。
- (ガラス面以外には使用しないでください) ステンレス専用クリーナーは、ステンレス 製のごとく、バーナーキャップ上部以外に は使用しないでください。

使ってはいけない道具と洗剤

使ってはいけない道具・洗剤














ナイロンたわし 亀の子たわし











スポンジたわし裏面(硬い)

- ●スポンジたわしの裏面は硬く、研磨剤も付着してい ます。
- ●研磨剤で、部品・グリルとびらガラス・ホーロー・ フッ素コートや塗装の表面に傷がつき、**はがれ・** 欠け・変色・変質・さび・割れの原因になります。





弱酸性洗剤・ 弱アルカリ性洗剤・ クリームクレンザー





●基本的には使ってはいけません。樹脂部品の割れ・ 表面の変質・傷・変色、さびる場合があります。 ●もし使う場合は、「お手入れのポイント」を守って

使ってください。ただし、機器本体・バーナー部



アルカリ性洗剤・



ベンジン・ アルコール

●部品やホーロー・フッ素コートや塗装の表面が変 質し、樹脂部品の割れ・はがれ・変色・さびの原 因になります。

などの塗装部には絶対に使用しないでください。





スプレー式洗剤

- ●機器内部に洗剤が入ると、電子部品に付着して作 動不良や腐食して、**故障の原因になります**。 機器に直接かけずに、必ず布に含ませてからお手 入れしてください。
- ●上記記載以外の道具や洗剤も使用しないでください。
- トッププレートには、安全に関する注意ラベルが貼付してあります。もし、はがれたり、読めなくなった場合は、お買い 求めの販売店、または当社事業所に連絡してラベルを再購入し、張り替えてください。


⚠ 注 意



- ■点検・お手入れは、ガス栓 (ねじガス栓) を閉め、機器が冷えてから手袋をは めて行う
 - やけどや機器の角などでけがをする原因になります。(グリル庫内・排気口・バーナーまわりは特に注意してください) また、お手入れする部品以外は、はずさないでください。
 - ●使用直後はガラス面は熱くなっています。お手入れはガラスが冷えてから行ってください。
 - ●点検・お手入れ後は、機器およびグリル庫内にふきん・紙類などを置き忘れていないか確認してください。
- ■お手入れ時は、バーナーキャップ(上部・下部)・ごとく・排気ロカバー・グリル部品(グリルとびら・グリル焼網・グリル皿受け・グリル皿)・下火カバーは取りはずせます。それ以外の部品は絶対に取りはずさないでください。
 - ●取りはずした部品は「各部品のセット」 → 17・18 ページを参照して取り付けてください。
- ●ご使用上支障がない場合でも、不慮の事故を防ぎ、安心してより長くご使用いただくために、年1回程度の 定期点検をおすすめします。
- ※定期点検を受ける先が不明の場合や、点検費用などについてはお買い上げの販売店、または当社事業所にお 問い合わせください。

日常点検をしましょう

部品が正しくセットされていますか?





バーナーキャップ、ごとく、排気口力バー・ 下火力バーなど

- ●バーナーの炎口が煮こぼれなどでつまっていませんか。
- ●立消え安全装置(炎検知部)が煮こぼれなどで汚れていませんか。
- ●グリル皿に多量の脂がたまっていませんか。
- ●グリル庫内が脂で汚れていませんか。




正しくセットする → 17・18 ページ

お手入れする 🖙 48・49・50 ページ

お手入れのポイント

●~●の各部品のお手入れのポイントを48・49・50ページで説明しています。



- **①**ごとく
- 排気口カバー
- 3下火カバー
- 4 グリル焼網
- **⑤** グリルとびらガラス グリルとびら グリル皿受け
- 6 グリル皿
- 7 バーナーリング
- ③バーナーキャップ上部 バーナーキャップ下部 バーナー本体
- 立消え安全装置(炎検知部) 電極(点火プラグ) 温度センサー
- **1**ガラストッププレート

※もっと詳しい各部の名称は17・18ページをご覧ください。

点検・お手入れをしましょう

お手入れのポイント

①ごとく(ホーロー)、②排気ロカバー、③下火 カバー、⑧バーナーキャップ上部(ホーロー)

- ❖汚れがひどかったり、こびり付きがとれないときは?
- 1. 台所用中性洗剤を混ぜた水を含ませた紙や布で湿らせる

そのまま置いておくか、つけ置きしておくと汚れが 浮きあがってきます。また、煮洗いするとさらに汚れを落しやすくなります。

- 2. 水洗いし、水気をふき取る

ただし、これらは基本的に使っていけないもので、表面にキズがついたり、変色・変質することがあります。 目立たない部分で試してからお使いください。

●水でぬらしたスポンジや歯ブラシに重曹を塗り、汚れを落とす

重曹を溶かした水につけ置きした後に汚れを落とします。それでも汚れがとれない場合は、そのまま30分ほど煮込むと汚れを落としやすくなります。残った汚れは、割ばしやヘラを使ってこすり落とします。その後水洗いします。

■ 弱アルカリ性洗剤・歯みがき粉・クリームクレンザーをスポンジにつけて、汚れを落とすこともできます

❖排気ロカバーのはずしかた

1. 排気ロカバーの外側の 手前コーナー部を押さ え、奥側を浮かせなが ら取りはずします



❖下火カバーのはずしかた

下火カバーの手前を少し上に持ち上げてはず してください **→ 17** ←->

①ごとく(ステンレス製)、®バーナーキャップ上部(ステンレス製)

- ❖汚れがひどかったり、こびり付きがとれないときは?
- 1. クリームクレンザーを少し含ませ、スポンジの硬い面で汚れを落とす 細かい所は歯ブラシを使って汚れを落とす
- 2. 水洗いし、水気をふき取る

❖表面が変色した場合は?

 ステンレス部品用のお手入れ道具あるいは、 市販の研磨剤入りスポンジを使って洗う 別売のステンレス専用クリーナー(→ 61 ページ) を使えばより簡単に変色を落とせます。 ステンレス専用クリーナーはやわらかい布に含ませ

るか、ラップに付けてご使用ください。

2. 水洗いし、水気をふき取る

お願い

- ●スポンジの硬い面、クリームクレンザーおよびステンレス部品用のお手入れ道具で汚れを落とす場合、 ステンレス表面が傷つくことがありますが、性能に 問題はありません。
- ●目立たない部分で試してからお使いください。
- ●ステンレス製のごとくやバーナーキャップ上部は、 炎の熱により変色しますが、性能上、問題はありま せん。

⑤ グリルとびらガラス・グリルとびら・グリル皿受け

- ★汚れがひどかったり、こびり付きがとれないときは?
- 1. 台所用中性洗剤と水を含ませた紙で汚れた部分を湿らせ、水洗いする
- ❖グリルとびらのはずしかた・取り付けかた


取りはずしかた

- **1.** グリルとびらを止まるまで引き出し、グリル焼網、グリル皿、グリル皿受けを取り出す
- 2. グリルとびらについ ている押えバネを矢 印方向に押しながら はずす




取り付けかた

1. レールのツメ2個所 をグリルとびらの角 穴にはめ込む



- **2.** グリルのとびらを の方向に回転させる
- 押えバネがレールに 確実にはまっている か確認する



点検・お手入れをしましょう

④グリル焼網(フッ素コート)、⑥グリル皿 (クリアコート)、⑦バーナーリング(塗装)


 汚れたらそのつど、やわらかい布やスポンジ でお手入れをする

そのままにしておくと、シミが残ったり、変色することがあります。

◆、汚れがひどいときは?

1. 台所用中性洗剤と水を含ませた紙で汚れた部分を湿らせておく

汚れが浮いてきたらやわらかい 布やスポンジでふき取ります。 フッ素加工フライパンに使用で きるスポンジを使用してくださ い。



バーナーリングの凹部は、つまようじや歯ブラシなど でお手入れする。

汚れがたまると、ごとくが安定しない原因となります。

お願い

- ●硬いブラシやたわし、また中性以外の酸性・アルカ リ性洗剤を使用しないでください。はがれ・変色・ シミ・キズの原因になります。
- ●クリームクレンザーは、研磨剤が入っていますので 表面を傷つけます。使用しないでください。
- ●ガラストップ表面をスクレーパーでお手入れする場合、バーナーリングを傷つけないよう注意してください。
- ●バーナーリングとガラスのすき間はつまようじなど かたいもので掃除しないでください。リングとガラ スの間のパッキンを傷つけます。
- ●長期間使用するとグリル皿のクリアコートおよび バーナーリングの塗装が変色することがあります。
- グリル皿中央部に力をかけすぎるとグリル皿が変形 してグリルとびらが出し入れできなくなります。力 をかけすぎないでください。
- グリル焼網は、取り替え可能な消耗部品です。長時間使用しているうちに、魚がくっつきやすくなったりフッ素コートがはがれることがあります。(交換部品として準備しております。) → 61 ←→

⑧バーナーキャップ下部・バーナー本体

- 1. 汚れていたら、ふき取る
- 2. バーナー部は目づまりしていたら、炎口を歯 ブラシや針金などでお手入れする

目づまりや汚れは、不完全燃焼や燃焼不良の原因となります。 44a

3. 表面はやわらかい布、やわらかいスポンジなどでふき 取る




4. バーナーキャップは水洗いをする 水洗いをしたあとは水気を十分に切ってからセット

お願い


してください。

- ●中性洗剤以外は使用しないでください。万一、表面 の塗装がはがれた場合、そのまま使用しても問題あ りません。
- バーナーキャップ上部とバーナーキャップ下部を分解しないでください。



⑨立消え安全装置(炎検知部)・電極(点火 プラグ)・温度センサー

- 1. 汚れていたら、柔らかい布などでふき取る
- 2. 立消え安全装置(炎検知部)と電極(点火プラグ)に、汚れがこびり付いている場合は、 やわらかい歯ブラシでお手入れする



3. 温度センサーは片手を添え、水をかたくしぼった布で頭部と側面の汚れをふき取る



お願い

- ●硬いブラシではお手入れしないでください。
- ●立消え安全装置(炎検知部)·電極(点火プラグ)·温度センサーを傾けたり、汚れたままにすると、点火不良や消火するなどの原因になります。

⑩ガラストッププレート

1. 汚れたらそのつど、やわらかい布やスポンジ でふき取る

油汚れは、台所用中性洗剤や水を含ませたやわらかい布やスポンジでふき取ります。そのままにしておくと、くもりが残ったり、焦げついて汚れがとれにくくなります。また、砂糖やしょう油を含んだものをこぼすと、こびり付いてとれにくくなります。

2. 乾いた布で仕上げをする

- ☆「汚れがひどいときは?」「油膜やくもり が残るときは?」 「バーナー付近が変色したように見える ときは? |
- 1. 台所用中性洗剤と水を含ませた紙で汚れた部 分を湿らせておく

汚れが浮いてきたらやわらかい布やスポンジでふき 取ります。また、くしゃくしゃにしたラップや、キッ チンペーパー・やわらかい歯ブラシに、ガラストッ プ専用クリーナーや水でといた重曹を適量塗り、こ すります。

- 2. 汚れがとれたら、やわらかい布やスポンジで水 ぶきをする
- **3.** 乾いた布で仕上げをする

お願い

- ●トッププレートは排気口部にねじ固定されていま す。修理技術者以外の人は取りはずさないでくださ しつ。
- ●ドライバーなど先の鋭いものやミガキ粉などは、ガ ラス面および、バーナーリングの塗装部分を傷つけますので使わないでください。(ただし、万一塗装がはがれても、そのままお使いになれます)
- 漂白剤、強アルカリ洗剤を使用すると、バーナーリングの塗装部分がはがれ落ちることがありますので 使わないでください。
- ●ガラストップ専用クリーナー以外のクリームクレン
- ザーを常用すると、ガラスの印刷面がうすくなったり、バーナー周辺部が変色・変質することがあります。 ●直接ガラストッププレートに、洗剤をたらしたり、スプレー式が可で直接がきつけずに、必ずやわらか
- ください。
- ●ガラス端面に衝撃を加えると、トッププレートの割 れ欠けの原因となりますので十分注意して取り扱っ てください。

ワンポイント

●当社別売のガラストップ専用クリーナーおよび、 当社推奨のスクレーパー (焦げつきそぎ取り用)や 洗浄キューブをお使いいただくと上手にお手入れ ができます。お求めの場合は、お買い上げの販売 店へお問い合わせください。購入先が不明の場合 はもよりの当社事業所にご相談ください。また、 スクレーパー・洗浄キューブは、お近くのホーム センターなどでお買い求めください。 → 61 ページ 必ずガラス面のみにお使いください。

グリル庫内


1. 使用後はそのつどやわらかい布やスポンジで ふき取る

脂汚れは台所用中性洗剤や水を含ませたやわらかい 布やスポンジでふき取ります。

2. 乾いた布で仕上げをする

お手入れなどで万一パネルがはずれた場合は以 下のように取り付けてください。

- **☆**コンロパネル飾り、グリルパネル飾りの 取り付けかた
- 1. コンロパネル飾りの下側のツメを引っ掛けて 本体に合わせる




- ※操作部を半開きの状態にして取り付けると取り付 けやすくなります。
- 2. コンロパネル飾りの上面にある、パネルロッ クを左側へ動かして、コンロパネル飾りを固 定する
 - ●各操作ボタンを押して、操 作ボタンを出しスムーズに 回転することを確認してく ださい。
 - グリルパネル飾りも同様に 取り付けてください。





お願い

- ●パネルロックを必ず左側へ止まるまで動かして固定 してください。
- ●指が入らない場合は⊝ドライバーなどの薄いもので 行ってください。
- ★コンロ下部飾り、グリル下部飾りの取り 付けかた
- **1.** コンロ下部飾りのツメのミゾを操作部のピン にはめ込む
- 2. コンロ下部飾りを回転させて操作部にはめ込
 - 操作部を開閉させてスムーズに動くことを確認し てください。動きが悪い場合は、上記のコンロパ ネル飾りの取り付けをやり直してください。



●グリル下部飾りも同様に取り付けてください。

よくある質問 (Q&A)

質問	こうしてください	参照ページ
パネル操作部がはず れてしまった	◆ 本製品は破損などしないようにはずれる構造になっています。故 障ではありません。	50
電源が入りにくい (又は入らない)	● お手入れなどで誤って触れても入らないようにしています。 他のボタンより長く(0.3秒)押してください。	
電源を入れたとき、切ったあとや使用中、消 火後に音がする	● コンロバーナー使用後に「ポン」という火の消えた音のする場合がありますが、異常ではありません。	
・「ポン」と音がする ・キシミ音がする ・モーター音がする	● 点火後や消火後にキシミ音がでますが、加熱や冷却されるときに、 金属が膨張収縮して起こる音で、異常ではありません。	
・「シャー」と音がする ・点火初期に「ポッ	● 火力を調節するときの機器内のモーターの音です。異常ではありません。	_
ポッ」と音がする	● コンロバーナー使用中「シャー」と音がでますが、燃焼するガスの通過音で、異常ではありません。	
	● 機器が冷えている状態でグリルに点火するとしばらく「ポッポッ」と音のする 場合がありますが、異常ではありません。機器が温まると音はなくなります。	
点火すると他のバー ナーもスパークする	● 他のバーナーも同時にスパークします。異常ではありません。	
操作ボタンから手を放し てもスパークしている	● 操作ボタンから手を放してもスパークがつづきます。(最長約10秒) 異常ではありません。	
使用中に・・・調理中に消火する	● なべを置いていますか? なべを置いていないと点火しません。	4 · 21
・油が高温になっても 自動消火しない・点火してもすぐ消え	● なべの形状や材質が適していますか?	20
る ・火力が変わる ・なべ底がひどく焦げ	● 土鍋や耐熱ガラスなべや圧力なべを使っていませんか? まれに焦げつき自動消火機能がはたらき、消火することがあります。 再点火してください。	19 · 57
ついて消火した・揚げものがうまくできない	● なべ底が温度センサーと密着していますか?	
.00	● なべ底や温度センサーが汚れていませんか?	
	● 油の量はあっていますか? なべの形状や材質、油の量によっては油の温度が設定温度より高めになった り低めになったりする場合があります。設定温度を加減してお使いください。	4·19 20·21
	 から焼きに近い調理をしていませんか? なべの温度が高温になると、過熱防止のため自動的に火力を切り替えます。強火⇔弱火を繰り返し、この状態が30分間続くと自動消火します。(高温自動温度調節機能) 弱火になると支障のあるときは、センサー解除スイッチを押すと、高温での調理ができます。(強火力バーナー・標準バーナー) 	31
	● フライパンやなべをふったり、浮かせて調理していませんか? フライパンやなべを持ちあげると弱火になります。弱火になると支障のあるときは、 センサー解除スイッチを押すと、調理できます。(強火力バーナー・標準バーナー)	21

44

質問

使用中に…

- ・調理中に消火する
- ・油が高温になっても 自動消火しない
- ・点火してもすぐ消える
- ・火力が変わる
- なべ底がひどく焦げついて消火した
- ・揚げものがうまくでき ない



	● なべ底にこんぶや竹皮などをしいて調理していませんか?	
	● 長時間使っていませんか? 点火後コンロは約120分で自動消火し、消し忘れを防ぎます。	3 · 22
	冷凍食品や冷凍したなべをそのまま調理していませんか? 解凍してから調理してください。	_
>	● カレーやシチューなどとろみのある料理を強火で再加熱していませんか? 水を加え弱火で様子を見ながらかきまぜて調理してください。	_
	● カラメル、みその加熱など水分のほとんどない料理や中火で調理していませんか? 焦げつきがひどくなる場合があります。	_
	■ 温度センサーが高温になっていませんか? 安全機能がはたらいて消火した場合、温度センサーの温度が下がるまで点火してもすぐ消火します。 水を入れたなべやぬれふきんなどで温度センサーを冷やしてください。	57
	● 機器下方のキャビネットとびらを速く開閉していませんか? 速く開閉すると消火することがあります。ゆっくり開閉してください。 万一火が消えても立消え安全装置がはたらき自動的にガスは止まります。	3

湯わかしモード使用 しても


- お湯がぬるい
- ・お知らせが遅い
- ・ふきこぼれる

再点火してください。 	
● なべ底が温度センサーと密着していますか?	19 · 29
● 火力は適切ですか?	
水の量は適切ですか? 標準バーナー: 水量500ml~2ℓが適切です。 強火力バーナー: 水量500ml~3ℓが適切です。	
● 加熱中になべを動かしたり、水をかき混ぜたりしていませんか?	
● 一度わかしたお湯(70℃以上)を再び湯わかしモードでわかしていませんか?	29

まれに焦げつき自動消火機能がはたらき、消火することがあります。

上手に炊飯·おかゆが できない

- ・ふきこぼれる
- ・ご飯がかたい
- ・ご飯がやわらかい
- ·ご飯が焦げる



● 湯わかしに適したなべを使用していますか?

● 土鍋や耐熱ガラスなべや圧力なべを使っていませんか?

100℃より低めで沸とうしたと判断する場合があります。

● カスタマイズ機能で、お知らせ時間を変更していませんか?

よくある質問 (Q&A)

質問	こうしてください	参照ページ
上手に炊飯・おかゆができない	● 浸しおき時間は十分ですか? 洗米してすぐ炊飯するとごはんが硬めになります。	
・吹きこぼれる ・ごはんがかたい ・ごはんがやわらかい	● 炊きこみごはんではありませんか? 白米に比べ焦げやすくなります。	26
・ごはんが焦げる	● 無洗米を使っていませんか?1、2度洗米し、3%程度多めに水を入れて、必ず浸しおきをして炊飯してください。	
	● 炊飯途中にふたを開けませんでしたか?	
	● 炊き上がった後、10~15分程度むらしていますか?	27
	● むらした後、ごはんをかき混ぜていますか?	
	● 銘柄や産地、保存期間により炊き上がりの硬さや粘り、食味が変わります。	_
	● おかゆの場合は、ふたをずらすなどの工夫が必要です。	
コンロまたはグリル使用中	■ コンロタイマー、またはグリル調理タイマーが終了していませんか? 再点火してください。	4 · 57
・消火する	● グリル庫内が高温になっていませんか? 庫内が冷めるまで5分程度待ってから使用してください。	59 · 34 37
	● グリルとびらを速い操作で開閉していませんか?	
	● ダッチオーブン機能で魚を焼いていませんか?	
グリル使用時	● 完全に解凍していますか?	
・焼けすぎる ・焼け足りない	● みそやかすは取ってから焼いていますか?	34 · 39
・焼けムラ ・煙が出る	● 塩加減は良いですか?	40
・オートメニューでうま く焼けない	● 焼き加減の設定、魚の置きかたは合っていますか?	
・オートメニュースイッ	● 下火カバーが汚れていませんか?	48
チを受け付けない ・ダッチオーブンスイッ チを受けつけない ・タイマーがセットでき	● 庫内温度が高くなっていませんか? 庫内温度が高すぎると、オートメニューは受け付けません。タイマーは設定できる時間が短くなります。	35 · 37
ない	● グリルとびらは確実に閉まっていますか?	
	● 脂の多い魚などを焼くと煙が多く出るため、排気口以外からも煙が 出る場合があります。	
	● 初めてグリルを使うときグリルや排気口以外から煙やにおいが出ます。グリルには加工油を使っておりその油を焼き切るためで異常ではありません。	33

● 食材にあった火力調節をしてください。


36·39 40·41

もう一度、ご確認ください

こんな場合は	調べてください	参照ページ
①点火しない	●ガス栓(ねじガス栓)を全開にしていますか?	00 05
・点火しにくい ・スパークしない ・点火してもすぐ消える	●ガス配管に空気が残っていませんか?(長時間使用していなかったり、朝一番など)点火操作を繰り返してください。	22 · 35 37
・手を離すと消火する	●LPガスがなくなりかけていませんか?(LPガスをご使用の場合)	_
	●バーナー炎口がつまっていませんか?	
	●電極(点火プラグ)、立消え安全装置(炎検知部)、バーナーキャップがぬれたり、汚れたりしていませんか?	49
	●バーナーキャップが正しくセットされていますか?	18
	●アルミはく製しる受けを使用していませんか? 使用しないでください。	7
	●乾電池が正しくセットされていますか?乾電池が消耗していませんか?	14 · 56
	●鍋なし検知機能がはたらきました。	4 · 21
	●点火ロックを解除していますか?	16
	●ブザーが鳴って消火しましたか?	
	● 温度センサーが高温になっていませんか? 安全機能がはたらいて消火した場合、温度センサーの温度が下がるまで点火してもすぐ消火します。 水を入れたなべやぬれふきんなどで温度センサーを冷やしてください。	57
	●グリルはコンロに比べ点火に時間がかかります。	_
②炎の状態がおかしい	●バーナー炎口がつまっていませんか?	
・炎が安定しない・炎が黄色い、赤い・異常音をたてて燃える、	●電極(点火プラグ)、立消え安全装置(炎検知部)、バーナーキャップがぬれたり、汚れたりしていませんか?	49
消える	●バーナーキャップが正しくセットされていますか?	18
・炎が均一でない ・使用中炎が消える ・なべにすすがつく	●アルミはく製しる受けを使用していませんか? 使用しないでください。	7
0 NC 9 9 13 2 1	●ブザーが鳴って消火しましたか?	57
	●風が吹き込んでいませんか?	
	●扇風機や冷暖房機器の風が当たっていませんか?	10
	●換気をしていますか?	
	●コンロバーナー使用中に機器下方のキャビネットとびらを速く開閉 すると消火することがあります。ゆっくり開閉してください。	_

こんな場合は	調べてください	参照ページ
② 炎の状態がおかしい ・炎が安定しない	●加湿器を使用すると水分に含まれるカルシウムが燃えて炎が赤くなることがありますが、異常ではありません。	
・炎が黄色い、赤い・異常音をたてて燃える、 消える・炎が均一でない	● グリル使用時にコンロを使用すると焼物の塩分(ナトリウム)やカルシウムが燃えて炎が赤くなることがありますが、異常ではありません。	
・使用中炎が消える ・なべにすすがつく	●バーナーの炎は電極(点火プラグ)、立消え安全装置(炎検知部)、 ごとく部分などで炎が短くなっています。異常ではありません。	_
	● 消火操作後、数秒間コンロバーナー炎口から小さな炎が出ることがありますが、バーナー内に残った微量のガスによるもので異常ではありません。	
	●火力調節時に一瞬炎が黄色くなったり大きくなる場合がありますが 異常ではありません。	
③火力が変わらない	●火力調節しても炎の大小が変わらないようにみえる位置があります が、異常ではありません。	22
④ブザーが鳴った	●安全機能が作動しています。確認してください。	57
・数回鳴った ・鳴り続ける	●乾電池が消耗しています。新しい乾電池と交換してください。	14 · 56
ייני עינטע <i>ו</i> לי פאָע איניער פאָע פאָע איניער פאָע	●部品が故障しています。 ガス栓(ねじガス栓)を閉め、使用を中止し、お買い上げの販売店、 または当社事務所にご連絡ください。	59 · 60
⑤ ランプが点滅する ・電池交換サイン(ラン	● 乾電池の交換時期が近づいています。新しい乾電池を準備してくだ さい。	
プ) ・操作部のモードランプ ・点火時にランプが点灯 して消えた	●自動消火した後、使用したコンロまたはグリルのボタンを消火の状態に戻しましたか? 操作ボタンを戻さないと乾電池が消耗します。	_
・電源ランプが点滅して いる	●特殊な操作で入るデモ(または検査)モードです。 故障ではありません。点火操作をやり直してください。	
	●なべを置いていますか?	4 · 21
	●機器をロックしていませんか?	16
⑥部品が変色する	●酸性やアルカリ性洗剤を使用していませんか?	46
・表面が変色する ・ごとくが変色する	● ごとくがホーローの場合、先端は、炎が当たり白くざらざらになります。異常ではありません。	18
⑦機器の中が赤く見える	●室内灯などの光がガラスを透過したときの色です。 異常ではありません。	
⑧ グリル皿にシワ状の 模様が見える・ グリル皿が一部黒ずんで見える	●加工上で発生するものであり、機能・性能上問題ありません。	_

電池交換 → 14ペ-ジ



- ●乾電池の交換時期が近づくとランプ (電池交換サイン) が点滅します。
- ●ランプが点滅したら、単1形アルカリ乾電池 (1.5V) 2個を準備してください。
- ランプが点灯したら、単1形アルカリ乾電池(1.5V)2個を同時に交換してください。電池交換サインが点滅から点灯に変わると、すべてのバーナーが使用できなくなります。

お願い

- ●乾電池は、機器が冷めてから交換してください。
- ●アルカリ乾電池を使用した場合、電池を交換する(電池交換サイン点灯)目安は約1年です。 (付属アルカリ乾電池で当社使用モードによる)
- ●アルカリ乾電池でも使用状況・使用時間・乾電池製造メーカー・種類が異なると交換時期が 1 年以内と短くなります。また、マンガン乾電池を使用した場合も交換時期が極端に短くなります。
- ●新しいアルカリ乾電池を2個同時に交換、ご使用ください。
- ●未使用の乾電池でも「使用推奨期限(月、年)」を過ぎている場合は放電により、短時間で電池交換サインが点滅・点灯する場合があります。また付属のアルカリ乾電池は、工場出荷時期により寿命が短くなっている場合があります。

表示とブザーについて

ブザー音	表		部位	内 容	
	> \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	- 1.	標準バーナー	温度センサー過熱防止機能	
		・ 火力表示ランプ点滅 分 表示部交互に点滅	小バーナー	作動 天ぷら油過熱防止機能作動	
		-∃ ⇔	強火力バーナー	焦げつき自動消火機能作動	
		- 1 ₃₃	標準バーナー		
ピー5回		小バーナー	コンロ・グリル使用時感震		
	分	表示部交互に点滅	強火力バーナー	停止機能作動	
		- 匀 _分	グリル		
	9	- 1 分	標準バーナー	温度センサー	
		火力表示ランプ点滅 ・ 表示部交互に点滅	小バーナー	過熱防止機能作動	
		- → →	強火力バーナー		
		-	標準バーナー	_	
		→ 大力なホッシッニ級 表示部交互に点滅	リバーナー 	立消え安全装置の作動	
		□ □ ⇒	強火力バーナー		
		- ∤ _分 火力表示ランプ点滅	標準バーナー	- - - - 	
		カ 表示部交互に点滅	リバーナー 強火力バーナー	点火時に着火しなかった	
		□ □ □			
	サージャング 火力表示ランプ点滅 表示部交互に点滅 表示部交互に点滅	標準バーナー	鍋なし検知エラー -(調理中に鍋なしを検知し		
		表示部交互C. 点滅 分	強火力バーナー	た場合)	
	ング・グラング	火力表示ランプ点滅	<i>4</i> 71111	立消え安全装置の作動	
ピー3回		分表示部交互に点滅	グリル		
	⇒ *	火力表示ランプ点滅	ALLI	上いは(= 芋い(+r+\) - +-	
	→ *** → **** → **** → ****	・ 火力表示ランプ点滅 分 表示部交互に点滅	グリル	点火時に着火しなかった	
		火力表示ランプ点滅	グリル	グリル過熱防止センサーの	
		分表示部交互に点滅	7970	作動	
	ו×	電池交換サイン〈点灯〉	_	電池交換のお知らせ	
		-6/65/5/7 12 (11/19)		世/6人1人の15人1つと	
	01	- 1	標準バーナー		
		火力表示ランプ点滅 分表示部交互に点滅	小バーナー	コンロ消し忘れ消火機能作動	
		- ∃ _分	強火力バーナー		
ピー1 同		火力表示ランプ点滅	標準バーナー		
ピー1回 (約2秒)	2 秒)	タイマーランプ点滅		コンロタイマーモード終了	
			強火力バーナー		

[※]火力表示ランプ、表示部を消灯する場合は操作ボタンを押してください。 ※電源が OFF(オートオフ最長 5 分)になると表示はされません。

原 因	処置と再使用時の注意	参照ページ
調理油の過熱・焦げつき・消し忘れによる過熱・か ら炊きなど	●よくある質問 Q&A を確認してください。●やけどに注意して再点火を行ってください。●天ぷら油過熱防止機能作動中(温度センサーが高温のままの状態)は、点火してもすぐに消火する場合があります。	3 · 4 19 · 52
地震が発生したときなど	●操作ボタンを押して戻してください。●再使用時に、同じ現象が出る場合はガス栓(ねじガス栓)を閉め、使用を中止し、お買い上げの販売店、またはガス事業者にご連絡ください。	45 · 62
過熱防止センサーが作動したなどの異常を検知しま した。	●一度電源スイッチを切ってください。 ●しばらく(約5分)待ってから再点火を行ってください。	53
炎の吹き消え・煮こぼれした場合・点火しなかった 場合・鍋なし検知が作動した場合など	●「故障かな?と思ったら①、②」を確認してください。 ● 周囲にガスがなくなるまで待ってから再点火を行ってくださ い。	3·4 21·22 54
炎の吹き消え・点火しなかった場合など	● 「故障かな?と思ったら①、②」を確認してください。 ● 周囲にガスがなくなるまで待ってから再点火を行ってくださ い。	5 · 35 54
グリルのから焼き・消し忘れ・連続して使用した場合・ 少ない食材など	●作動中(グリル過熱防止センサーが高温のままの状態)は、 点火してもすぐに消火します。●約5分程グリル庫内が冷えるのを待ってから再点火を行ってください。	5 · 34 36 · 53
乾電池の消耗	●乾電池を交換してください。	14 · 56
使用開始から設定した時間がたち消火しました。 センサー解除モードで 30 分継続しました。 センサー解除モードでタイマー使用時、高温温調に なってから 30 分が経過しました。	●操作ボタンを押して戻してください。●続けて使用する場合は、再点火を行ってください。	3 · 4 22 · 31 53
設定した時間がたち自動消火しました。	●操作ボタンを押して戻してください。	30 · 53

ブザー音		表		部位	内容
	> \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Ĵ ∂	火力表示ランプ点滅	グリル	グリル調理タイマー終了 ※オートメニューモード終了
ピー1回 (約2秒)	000-	専用土鍋 おかゆ にはん	火力表示ランプ点滅 各モードランプ点滅	小バーナー	炊飯モード (ごはん・おかゆ・ 専用土鍋) 終了
		漢湯わか し	火力表示ランプ点滅 湯わかしランプ点滅	標準バーナー強火力バーナー	湯わかしモード終了
	-00000			標準バーナー	
			か 火力表示ランプ点滅	小バーナー	基板エラー
	⇒` ♦	1 1 分 ′ _	表示部交互に点滅	強火力バーナー	電子部品の故障
	7,000	· 1 分 -	分分	グリル	
	⇒ \	#	火力表示ランプ点滅 分 表示部交互に点滅	グリル	サーミスタ断線エラー サーミスタ回路エラー
			- 【 _分	標準バーナー	
	-			小バーナー	サーミスタ断線エラー サーミスタ回路エラー
		-	1 2	強火力バーナー	
	-000-		・ 十分 ・ 火力表示ランプ点滅 ・ 表示部交互に点滅	標準バーナー	
				小バーナー	 モーター位置エラー
ブザーが	÷ 💸			強火力バーナー	
鳴り続ける	<i>>,</i> ♦♦♦,€		分分	グリル	
(約8秒)	0	-	分小力表示与公司与派	標準バーナー	
		<u>}</u> → 	火力表示ランプ点滅 表示部交互に点滅 分	強火力バーナー	センサー解除スイッチ異常
	⇒ * * * * * * * * * *	5∏ ∌ -	5	グリル	切替電磁弁故障
	-00			標準バーナー	
			サイン	小バーナー	- - 元電磁弁故障
	÷ 💸 =		表示部交互に点滅	強火力バーナー	10 电磁开风焊
	⇒ , ⋄ ,€		分分	グリル	
	-00-		· I s	標準バーナー	
			分 火力表示ランプ点滅	Jバーナー	 - セーフティバルブ故障
	>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		表示部交互に点滅	強火力バーナー	
	→ , ♦♦ , €		分分	グリル	

- ※火力表示ランプ、表示部を消灯する場合は操作ボタンを押してください。
- ※電源がOFF(オートオフ最長5分)になると表示はされません。

原因	処置と再使用時の注意	参照ページ
設定した時間がたち自動消火しました。	●操作ボタンを押して戻してください。	36 · 38
炊飯モードで炊き上がり自動消火しました。	●操作ボタンを押して戻してください。	27
湯わかしモードで沸とうして、設定時間後に自動消 火しました。	●操作ボタンを押して戻してください。	28 · 29
異常を検知しました。 部品が故障しています。	●一度電源スイッチを切ってください。 ●再使用時に、同じ現象が出る場合は ①乾電池を交換してください。 ②乾電池を交換しても同じ現象が出る場合は、ガス栓(ねじガス栓)を閉め、使用を中止し、お買い上げの販売店、またはフリーダイヤルにご連絡ください。	62



消耗品・別売品について

消耗部品はいたんできたら交換してください。お求めの場合は、当社消耗部品・お手入れ品の販売サイトR.STYLE(http://www.rinnai-style.jp/)または、お買い上げの販売店にてお求めください。

	部品名・品名		品番	希望小売価格(税込)	部品名・品名	品番	希望小売価格(税込)	
	トッププレート	ホーロー	大	010-320-000	¥1,260	下火力バー右	098-2584000	¥315
	が黒色の型式	//\-⊔-	小	010-322-000	¥1,260	下火力バー左	098-2583000	¥315
ごとく		ステンレス製	大	010-323-000	¥2,625	炊飯専用なべ	RTR-300D1	
< *1	上記以外の型式	人ノノレ人表	小	010-324-000	¥2,415		RTR-500	当社消耗部品・お手
	工品以外の全以	ホーロー	大	010-340-000	¥1,260	炊飯専用土鍋	RTR-20IGA	入れ品の販売サイト
		\\\-⊔-	小	010-341-000	¥1,260	両面焼用トーストプレート	RCP-72V	R.STYLE (http://
	l - ↑ - ↑ l l	バーナー	バーナー 強力バーナー用 151-361-000 ¥2,100 クッキングプレート		RCP-71W	www.rinnai-style. jp/) または、お買い		
	トッププレート が黒色の型式	キャップ上部	標準バーナー用	151-362-000	¥2,100	ダッチオーブンセット	RDH-01V	<u> </u>
	が無合の差式	(ホー□ー)	小バーナー用	151-324-000	¥1,575	ガラストップ専用クリーナー	RBC-VG1	買い求めください。
17		バーナー	強火力バーナー用	151-363-000	¥2,520	ステンレス専用クリーナー	820-013-000	
1+7		キャップ上部	標準バーナー用	151-364-000	¥2,520	ルカナー ゴ(ギニフ … プロ)		
	上記以外の型式	(ステンレス製)	小バーナー用	151-337-000	洗浄キューブ(ガラストップ用) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) (ノ) ((小林製薬㈱製)		
プ ※1	上記以外の空丸	バーナー	強火力バーナー用	151-357-000	¥2,100	(推奨品)		●ホームセンターな
* 1		キャップ上部	標準バーナー用	151-358-000	¥2,100			どでお買い求めく
		(ホー□ー)	-) 小(-ナ-用 151-359-000 ¥1,575 スクレーパーS型		35SB	ださい。		
	グリル皿		070-187-000	¥ 1,575	〈推奨品〉※2	(オルファ社製)		
	グリル焼網		071-056-000	¥2,625				

●2009年8月現在の価格です。価格・仕様は変更される場合があります。あらかじめご了承ください。 ※1トッププレート、ごとく、バーナーキャップの色を確認してご連絡ください。 当社消耗部品・お手入れ品の販売サイト(R.STYLE)では、上記以外の消耗部品やお手入れ品などを幅広く取り扱っております。本製品の交換部品は、お客様自身でお取り替えできる部品が対象です。



当社製品の消耗部品・お手入れ品をインターネット販売サイトよりご注文いただけます。

http://www.rinnai-style.jp/

※2 スクレーパー S 型 〈推奨品〉 について

- トッププレートに傷がつく恐れがありますので、刃がいたんだ場合は、使 用しないでください。
- ●刃先は鋭利な刃になっていますので取り扱いには十分に注意してください。
- ●使用角度は約30°で使用してください。



アフターサービスは?

保証について

- ●取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。
- ●保証書の内容のように、一定期間・一定条件のもとに 無料修理いたします。
- ●保証期間はお買い上げ日から 1 年間です。
- ●必ず、「販売店名・お買い上げ日」などの記入をお確かめになり、保証書の内容をよくお読みください。保証書を紛失されますと無料修理期間中であっても修理費をいただく場合があるので、大切に保管してください。

修理を依頼するときは

- ●万一故障したと思われる場合は、まず「故障かな?と思ったら → **54** ペーッ」 に従い、調べてください。それでも不具合のある場合は、ガス栓(ねじガス栓)を閉じ、お買い上げの販売店、またはフリーダイヤルにご連絡ください。
- ●ご依頼される際には次のことをご確認ください。
 - ①ご住所・お名前・電話番号
 - ②品名・型式の呼び・お買い上げ日
 - ③詳しい故障内容・状況
 - ④訪問ご希望日

補修用性能部品の保有期間

- ●製造打ち切り後5年です。補修用性能部品とは、その 製品の機能を維持するための必要な部品です。
- ●保証期間が過ぎていても、修理すれば機能が維持できる場合は、有料で修理いたします。

▶ 転居されるときは

- ●転居する場合は、転居先のガス事業者およびお買い上げの販売店、または当社事業所にで連絡ください。
- ●ガスの種類が異なる地域へ転居される場合 ガスの種類は、都市ガス数種類とLPガスがあり、改 造と調整が必要です。そのまま使用すると正常な働き をしないだけでなく、故障、不完全燃焼、火災などの 原因になります。必ず、転居先のガスの種類を確認し てください。この場合の改造・調整にともなう費用は 保証期間内であっても有料となります。

連絡先

●お買い上げの販売店、 またはフリーダイヤル にご連絡ください。

リンナイフリーダイヤル **00 0120-054-321**

▶お客様の個人情報の取り扱いについて

- ●当社は、お客様よりお知らせいただいたお客様のお名前・ご住所・電話番号などの個人情報を、サービス活動および安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- ●当社は、機器の修理や点検業務を当社の協力会社に依託する場合、法令に基づく業務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供はいたしません。

長期間使用しない場合/仕様

長期間使用しない場合

- ●ガス栓 (ねじガス栓) を必ず閉めてください。
- ●乾電池は取りはずしてください。 ➡ 14 ヘーシ
- ●お手入れをしておくと次回使用するときに便利です。 → 46 ページ

仕 様

品			名	両面焼グリル付 3	両面焼グリル付 3 ロガスビルトインコンロ					
型			式	RS71WG5R2 RS71WG7R2 RS71WG8R2 RS71WG11R2	RS31WG5R2 RS31WG7R2 RS31WG8R2 RS31WG11R2					
开山	_	D 呼	7 ¥	RB71WGR2-R RB71WGR2 (G):	RB31WGR2: RB31WGR2(G):					
<u>∓</u>	I, U		0	型式名:RB71WGR2	型式名:RB31WGR2					
質			量	26.5kg (付属品含む)	25.0kg (付属品含む)					
外	形		法	高さ 269mm ×幅 596mm ×奥行 541m	m 高さ 269mm ×幅 596mm ×奥行 539mm					
71	115	Л	冱	(トッププレート幅 742mm)	(トッププレート幅 592mm)					
ガ	ス	接	続	15A(1 / 2B) 鋼管または金属可とう管						
電			源	DC3.0V (単 1 形アルカリ乾電池× 2 個)						
安	全	装	置	●立消え安全装置(全バーナー) ●天ぷら油過熱防止機能(全コンロバーナー) ●コンロ消し忘れ機能(全コンロバーナー)●グリル過熱防止センサー						
点	火	方	式	連続放電点火式						
付	Ē		品	単1形アルカリ乾電池(2個)、取扱説明書(保証書付)、連絡先一覧表、設置工事説明書 クックブック、ガラスクリーナー見本品、下火カバー						

	ドフ	, Fi	u _ ¬°	1	時間当	たりのガ	ス消費	皇				
	(ガス種)				ガスグループ		個	別 ガ こ	ス 消 費	量	全点火時	型式の呼び
	(ルヘ	性ノ	強火力バーナー	標準バーナー	小バーナー	グ リ ル	ガス消費量				
	L3	(4A	· 4B · 4C) 2.73kW	2.27kW	1.05kW	2.00kW	6.98kW				
	L2	(5A	• 5AN • 5B) 2.94kW	2.27kW	1.05kW	2.00kW	7.33kW				
都	L1	(6B	· 6C · 7C) 2.85kW	2.45kW	1.27kW	2.00kW	7.44kW				
市ガ		5	С	2.79kW	2.56kW	1.27kW	2.00kW	7.67kW	RB71WGR2-L RB31WGR2-L			
ス		6	Α	2.97kW	2.15kW	1.05kW	2.00kW	7.33kW				
用		12	Α	3.91kW	2.77kW	1.19kW	1.86kW	8.76kW				
		13	Α	4.20kW	2.97kW	1.27kW	2.00kW	9.40kW				
		13	Α	4.20kW	2.97kW	1.27kW	2.00kW	9.40kW	RB71WGR2 (G) -L RB31WGR2 (G) -L -R			
L	Р	ガ	スト	4.20kW	2.97kW	1.27kW	2.10kW	9.40kW	RB71WGR2-L RB31WGR2-L			

MEMO

MEMO

MEMO

リンナイ グ リ ル 付 三口ガスビルトインコンロ

この製品は厳密なる品質管理および検査を経てお届けしたものです。 本書は、お客様の正常な使用状態において万一故障した場合に、本書記載内容で無料修理を行う ことをお約束するものです。

100

- 1. 保証期間は、お買い上げの日から1年間とし、機器本体を対象とします。 保証期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。 ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、フリーダイヤル または別添の「連絡先一覧表」をご覧の上、お近くのリンナイ支社・支店・営業所・出張所などにご相談ください。
- 4. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 5. 保証についての規定は下記をご覧ください。

無料修理規定

- 1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げの販売 店またはもよりの当社窓口が無料修理いたします。
- 保証期間内に放摩して無料修理を受ける場合は、お 買い上げの販売店にご依頼の上、出張修理に際して 本書をご提示ください。 なお、離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を

行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。

- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故
 - 障および損傷。 (口) お買い上げ後の取付場所の移動、落下などによ る故障および損傷。
 - (八) 火災、水害、地震、落雷、その他の天災地変、 公害や異常電圧による故障および損傷。
 - 一般家庭以外(例えば、業務用の長時間使用 車両、船舶への搭載)に使用された場合の故障 および損傷。
 - (ホ) 本書の提示がない場合。

- (へ) 本書にお買い上げ年月日、販売店名の記入のな い場合あるいは字句が書き替えられた場合。
- (ト) 指定外の燃料の使用、燃料の供給事情による故 **障および損傷**
- (チ) ご転居などによる熱量変更に伴う改造・調整の場
- 4. 本書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan. ※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保 証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律 上の権利を制限するものではありません。保証期間 経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い 上げの販売店または別添の「連絡先一覧表」をご覧 の上、お近くのリンナイ支社・支店・営業所・出張 所などにお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間 について詳しくは取扱説明書をご覧ください。

お買い上げ日および販売店名

お買い上げ日	年	月	日			
販 売 店 名					扱	
住 所	1				者	
電話番号					印	
/ 	-					

修理記録

年 月 日	修 理 内 容

お客様へ

この保証書をお受取りになるときにお買い上げ日、販売店名、扱者印が記入してあることを確認してください。

リンナイ株式会社 〒 454-0802 名古屋市中川区福住町 2 巻 26 号

052(361)8211 代表

製品についてのお問い合わせは

関東支社 東京支店 北関車支店 東関東支店 南関東支店

2052(361)8211 ☎03(3471)9047

〒454-0802 名古屋市山川区福住町 2番 26 号 〒 140-0002 東京都品川区東品川 1-6-6 ☎03(3471)9047

〒140-0002 東京都品川区東品川 1-6-6 **2018**(667)4321 **2**043(273)3360 **2**045(320)3051

〒 331-0811 さいたま市北区吉野町 1 丁目 396-1 〒 261-0026 千葉市美浜区幕張西 2 丁目 7 - 1 〒 221-0856 横浜市神奈川区三ツ沢上町 4番 10 号 〒 984-0002 仙台市若林区卸町東 1 丁目 5 - 5 **2022(238)8315**

札 樨 支 店 新潟支店

中部支社 関西支社 広島支店 高松支店九州支社

☎011(281)2506

☎082(277)5131 ☎087(821)8055

2092(281)3234

〒 060-0031 札幌市中央区北一条東2丁目〒 950-0864 新潟市東区紫竹2丁目1-74 ☎025(247)6610 **2**052(363)8001 **☎**06(6786)3601

〒 454-0802 名古屋市中川区福住町 2番 26号 7 450-0012 石戸川中川に福田町 2 番 20 号 7 550-0014 大阪市西区北堀江 3 丁目 10番 21号 7 733-0833 広島市西区南エセンター 4 丁目 2-1 〒 760-0066 高松市福岡町 2 丁目 11番 6号 〒 812-0029 福岡市博多区古門戸町 2番 3号

修理についてのお問い合わせは

00 0120-054-321

